NL Handleiding: Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Producttitel

Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Inhoud van het product

• 4x Stompkaars (Hoogte: 19 cm, Diameter: ø 6,8 cm)
• Materiaal: Plantaardige (vegan) wax met gevlochten katoenen lont

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Decoratieve stompkaarsen, ideaal als sfeerverlichting op een dienblad, in de vensterbank of als tafelstuk
• Brandduur: Ca. 85 uur per kaars
• Plaatsing: Altijd op een hittebestendige onderzetter plaatsen; houd minimaal 10 cm afstand tussen brandende kaarsen om vervorming te voorkomen
• Toezicht: Laat een brandende kaars nooit zonder toezicht en buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Lont: Knip de lont vóór elk gebruik bij tot ca. 1 cm voor een rustige, gelijkmatige vlam
• Brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter een; laat de kaars volledig afkoelen vóór hergebruik
• Tocht: Houd de kaars uit de buurt van tocht, gordijnen en brandbare materialen
• Doven: Doof de kaars met een kaarsensnuffer; blaas de vlam niet uit om spatten van hete was te voorkomen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Verwijder kaarswasresten door het blik af te vegen met een zachte, droge doek of een doek licht bevochtigd met warm water.
• Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze kunnen het tinnen oppervlak beschadigen.
• Drogen: Droog het product direct en volledig af na contact met water om roestvorming te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge, koele plaats uit direct zonlicht om vervorming of verkleuring van het tin te voorkomen.
• Lont: Knip de lont na elk gebruik terug tot maximaal 5 mm voor een schone en veilige verbranding.

Veiligheidsinstructies

• Brandgevaar: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Hitte: Tin kan warm worden tijdens gebruik. Zet de kaars op een hittebestendige ondergrond.
• Brandende kaarsen: Houd een minimale afstand van 10 cm tot brandbare materialen zoals gordijnen, papier en stof.
• Vlam: Zorg dat de lont maximaal 5 mm is bijgeknipt voor aansteken om overmatige rookontwikkeling te

voorkomen.
• Open vuur: Gebruik het product nooit in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

Leeftijdsrestricties

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Gebruik altijd onder toezicht van een volwassene in aanwezigheid van open vuur.

Instructies voor verwijdering

• Tin: Breng het tinnen blik naar een inzamelpunt voor metaalafval of milieustraat.
• Wasresten: Laat resterende was afkoelen en verwijder deze voor inlevering. Kleine hoeveelheden uitgeharde was kunnen bij het restafval.
• Verpakking: Gooi kartonnen verpakking bij het oud papier en plastic verpakking bij het plastic afval.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P220:** Van kleding en andere brandbare materialen verwijderd houden.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Brandgevaar door open vlam. Het tinnen oppervlak kan warm worden tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Bolsius Rustic Pillar Candles Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 pieces

Product Title

Bolsius Rustic Pillar Candles Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 pieces

Contents of the Product

• 4x Pillar candle (Height: 19 cm, Diameter: ø 6.8 cm)
• Material: Plant-based (vegan) wax with braided cotton wick

User Instructions

• Use: Decorative pillar candles, ideal for creating ambiance on a tray, windowsill or as a table centrepiece
• Burn time: Approx. 85 hours per candle
• Placement: Always place on a heat-resistant holder; keep a minimum of 10 cm between burning candles to prevent deformation
• Supervision: Never leave a burning candle unattended and keep out of reach of children and pets
• Wick: Trim the wick to approx. 1 cm before each use for a calm, even flame
• Burn duration: Do not burn for more than 4 hours at a time; allow the candle to cool completely before relighting
• Drafts: Keep away from drafts, curtains and flammable materials
• Extinguishing: Extinguish with a candle snuffer; do not blow out to avoid hot wax splatter

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Remove candle wax residue by wiping the tin with a soft, dry cloth or a cloth lightly dampened with warm water.
• Avoid: Do not use abrasive cleaners or steel wool, as these can damage the tin surface.
• Drying: Dry the product immediately and thoroughly after contact with water to prevent rust.
• Storage: Store in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent deformation or discolouration of the tin.
• Wick: Trim the wick back to a maximum of 5 mm after each use for a clean and safe burn.

Safety Instructions

• Fire hazard: Never leave burning candles unattended and keep them out of reach of children and pets.
• Heat: Tin can become warm during use. Place the candle on a heat-resistant surface.
• Burning candles: Maintain a minimum distance of 10 cm from flammable materials such as curtains, paper and fabric.
• Flame: Trim the wick to a maximum of 5 mm before lighting to prevent excessive smoke.
• Open flame: Never use the product near flammable liquids or gases.

Age Restrictions

This product is not suitable for children under 12 years of age. Always use under adult supervision when an open flame is present.

Disposal Instructions

• Tin: Take the tin container to a metal waste collection point or recycling centre.
• Wax residue: Allow remaining wax to cool and remove it before disposal. Small amounts of hardened wax can go in general waste.
• Packaging: Place cardboard packaging in paper recycling and plastic packaging in plastic waste.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- **P220:** Keep away from clothing and other combustible materials.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Fire risk due to open flame. The tin surface may become warm during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Bolsius Stumpenkerzen Rustik Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 Stück

Produkttitel

Bolsius Stumpenkerzen Rustik Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 Stück

Produktinhalt

• 4x Stumpenkerze (Höhe: 19 cm, Durchmesser: ø 6,8 cm)
• Material: Pflanzliches (veganes) Wachs mit geflochtenem Baumwolldocht

Benutzeranleitung

• Verwendung: Dekorative Stumpenkerzen, ideal zur Stimmungsbeleuchtung auf einem Tablett, auf der Fensterbank oder als Tischmittelpunkt
• Brenndauer: Ca. 85 Stunden pro Kerze
• Aufstellung: Immer auf einem hitzebeständigen Untersetzer aufstellen; mindestens 10 cm Abstand zwischen brennenden Kerzen einhalten, um Verformungen zu vermeiden
• Aufsicht: Eine brennende Kerze niemals unbeaufsichtigt lassen und außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren
• Docht: Den Docht vor jedem Gebrauch auf ca. 1 cm kürzen, um eine ruhige, gleichmäßige Flamme zu gewährleisten
• Brennzeit: Nicht länger als 4 Stunden am Stück brennen lassen; Kerze vor dem erneuten Anzünden vollständig abkühlen lassen
• Zugluft: Von Zugluft, Vorhängen und brennbaren Materialien fernhalten
• Löschen: Mit einem Kerzenlöscher löschen; nicht ausblasen, um Spritzer von heißem Wachs zu vermeiden

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Kerzenwachsrückstände entfernen, indem Sie die Dose mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem leicht mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch abwischen.
• Vermeiden: Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Zinnoberfläche beschädigen können.
• Trocknen: Das Produkt nach Wasserkontakt sofort und gründlich trocknen, um Rostbildung zu verhindern.
• Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort, abseits von direktem Sonnenlicht lagern, um Verformung oder Verfärbung des Zinns zu vermeiden.
• Docht: Den Docht nach jedem Gebrauch auf maximal 5 mm kürzen für eine saubere und sichere Verbrennung.

Sicherheitshinweise

• Brandgefahr: Brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

• Hitze: Zinn kann sich während des Gebrauchs erwärmen. Stellen Sie die Kerze auf eine hitzebeständige Unterlage.
• Brennende Kerzen: Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zu brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier und Stoffen ein.
• Flamme: Den Docht vor dem Anzünden auf maximal 5 mm kürzen, um übermäßige Rauchentwicklung zu vermeiden.
• Offenes Feuer: Das Produkt niemals in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.

Altersbeschränkungen

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Bei offenem Feuer stets unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Entsorgungshinweise

• Zinn: Bringen Sie den Zinnbehälter zu einer Metallsammelstelle oder einem Wertstoffhof.
• Wachsreste: Verbleibende Wachsreste abkühlen lassen und vor der Entsorgung entfernen. Kleine Mengen ausgehärtetes Wachs können in den Restmüll.
• Verpackung: Kartonverpackungen im Altpapier entsorgen, Kunststoffverpackungen im Kunststoffmüll.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.
- **P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- **P220:** Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Brandgefahr durch offene Flamme. Die Zinnoberfläche kann sich während des Gebrauchs erwärmen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Bolsius Bougies Pilier Rustique Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 pièces

Titre du produit

Bolsius Bougies Pilier Rustique Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 pièces

Contenu du produit

• 4x Bougie pilier (Hauteur : 19 cm, Diamètre : ø 6,8 cm)
• Matière : Cire végétale (vegan) avec mèche en coton tressé

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Bougies pilier décoratives, idéales pour créer une ambiance sur un plateau, un rebord de fenêtre ou comme centre de table
• Durée de combustion : Environ 85 heures par bougie
• Placement : Toujours poser sur un support résistant à la chaleur ; maintenir un écart minimum de 10 cm entre les bougies allumées pour éviter toute déformation
• Surveillance : Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance et hors de portée des enfants et des animaux domestiques
• Mèche : Couper la mèche à environ 1 cm avant chaque utilisation pour une flamme calme et régulière
• Durée de combustion : Ne pas brûler plus de 4 heures d'affilée ; laisser la bougie refroidir complètement avant de la rallumer
• Courants d'air : Tenir éloigné des courants d'air, des rideaux et des matières inflammables
• Extinction : Éteindre avec un éteignoir ; ne pas souffler pour éviter les projections de cire chaude

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Éliminer les résidus de cire de bougie en essuyant le bidon avec un chiffon doux et sec ou légèrement humidifié à l'eau chaude.
• Éviter : Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier, car ils peuvent endommager la surface en étain.
• Séchage : Sécher immédiatement et complètement le produit après tout contact avec l'eau pour éviter la rouille.
• Stockage : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter toute déformation ou décoloration de l'étain.
• Mèche : Raccourcir la mèche à 5 mm maximum après chaque utilisation pour une combustion propre et sûre.

Consignes de sécurité

• Risque d'incendie : Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance et la garder hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
• Chaleur : L'étain peut chauffer pendant l'utilisation. Placez la bougie sur une surface résistante à la chaleur.

• Bougies allumées : Maintenir une distance minimale de 10 cm par rapport aux matériaux inflammables tels que les rideaux, le papier et les tissus.
• Flamme : Couper la mèche à 5 mm maximum avant l'allumage pour éviter une fumée excessive.
• Flamme nue : Ne jamais utiliser le produit à proximité de liquides ou de gaz inflammables.

Restrictions d'âge

Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans. Utiliser toujours sous la surveillance d'un adulte en présence d'une flamme nue.

Instructions d'élimination

• Étain : Déposez le récipient en étain dans un point de collecte pour déchets métalliques ou une déchetterie.
• Résidus de cire : Laisser refroidir la cire restante et la retirer avant l'élimination. De petites quantités de cire durcie peuvent aller dans les ordures ménagères.
• Emballage : Jeter les emballages en carton dans le papier recyclable et les emballages plastiques dans les déchets plastiques.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P210:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- **P220:** Tenir à l'écart des vêtements et autres matières combustibles.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : risque d'incendie dû à la flamme nue. La surface en étain peut chauffer pendant l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Bolsius Velas de Pilar Rústicas Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 unidades

Título del producto

Bolsius Velas de Pilar Rústicas Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 unidades

Contenido del producto

• 4x Vela de pilar (Altura: 19 cm, Diámetro: ø 6,8 cm)
• Material: Cera vegetal (vegana) con mecha de algodón trenzado

Instrucciones de uso

• Uso: Velas de pilar decorativas, ideales para crear ambiente sobre una bandeja, en el alféizar de una ventana o como centro de mesa
• Tiempo de combustión: Aprox. 85 horas por vela
• Colocación: Colocar siempre sobre un soporte resistente al calor; mantener un mínimo de 10 cm de distancia entre velas encendidas para evitar deformaciones
• Supervisión: Nunca dejar una vela encendida sin supervisión y mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas
• Mecha: Recortar la mecha a aprox. 1 cm antes de cada uso para obtener una llama tranquila y uniforme
• Tiempo de uso: No encender durante más de 4 horas seguidas; dejar enfriar completamente la vela antes de volver a encenderla
• Corrientes de aire: Mantener alejada de corrientes de aire, cortinas y materiales inflamables
• Apagado: Apagar con un apagavelas; no soplar para evitar salpicaduras de cera caliente

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Elimine los restos de cera de vela limpiando la lata con un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua tibia.
• Evitar: No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos de acero, ya que pueden dañar la superficie de estaño.
• Secado: Seque el producto inmediata y completamente tras el contacto con agua para evitar la oxidación.
• Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa para evitar la deformación o decoloración del estaño.
• Mecha: Recorte la mecha a un máximo de 5 mm después de cada uso para una combustión limpia y segura.

Instrucciones de seguridad

• Riesgo de incendio: Nunca deje velas encendidas sin vigilancia y manténgalas fuera del alcance de niños y mascotas.
• Calor: El estaño puede calentarse durante el uso. Coloque la vela sobre una superficie resistente al

calor.
• Velas encendidas: Mantenga una distancia mínima de 10 cm de materiales inflamables como cortinas, papel y telas.
• Llama: Corte la mecha a un máximo de 5 mm antes de encender para evitar un exceso de humo.
• Llama abierta: Nunca utilice el producto cerca de líquidos o gases inflamables.

Restricciones de edad

Este producto no es apto para niños menores de 12 años. Utilícese siempre bajo la supervisión de un adulto en presencia de llama abierta.

Instrucciones de eliminación

• Estaño: Lleve el recipiente de estaño a un punto de recogida de residuos metálicos o punto limpio.
• Restos de cera: Deje enfriar la cera restante y retírela antes de desecharla. Pequeñas cantidades de cera endurecida pueden ir a los residuos generales.
• Embalaje: Deposite el embalaje de cartón en el contenedor de papel y el embalaje de plástico en el de plástico.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- **P220:** Mantener alejado de ropa y otros materiales combustibles.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: riesgo de incendio por llama abierta. La superficie de estaño puede calentarse durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Produkttitel

Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Produktets indhold

• 4x Stompkaars (Hoogte: 19 cm, Diameter: ø 6,8 cm)
• Materiaal: Plantaardige (vegan) wax met gevlochten katoenen lont

Brugsanvisning

• Gebruik: Decoratieve stompkaarsen, ideaal als sfeerverlichting op een dienblad, in de vensterbank of als tafelstuk
• Brandduur: Ca. 85 uur per kaars
• Plaatsing: Altijd op een hittebestendige onderzetter plaatsen; houd minimaal 10 cm afstand tussen brandende kaarsen om vervorming te voorkomen
• Toezicht: Laat een brandende kaars nooit zonder toezicht en buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Lont: Knip de lont vóór elk gebruik bij tot ca. 1 cm voor een rustige, gelijkmatige vlam
• Brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter een; laat de kaars volledig afkoelen vóór hergebruik
• Tocht: Houd de kaars uit de buurt van tocht, gordijnen en brandbare materialen
• Doven: Doof de kaars met een kaarsensnuffer; blaas de vlam niet uit om spatten van hete was te voorkomen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Verwijder kaarswasresten door het blik af te vegen met een zachte, droge doek of een doek licht bevochtigd met warm water.
• Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze kunnen het tinnen oppervlak beschadigen.
• Drogen: Droog het product direct en volledig af na contact met water om roestvorming te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge, koele plaats uit direct zonlicht om vervorming of verkleuring van het tin te voorkomen.
• Lont: Knip de lont na elk gebruik terug tot maximaal 5 mm voor een schone en veilige verbranding.

Sikkerhedsinstruktioner

• Brandgevaar: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Hitte: Tin kan warm worden tijdens gebruik. Zet de kaars op een hittebestendige ondergrond.
• Brandende kaarsen: Houd een minimale afstand van 10 cm tot brandbare materialen zoals gordijnen, papier en stof.
• Vlam: Zorg dat de lont maximaal 5 mm is bijgeknipt voor aansteken om overmatige rookontwikkeling te

voorkomen.
• Open vuur: Gebruik het product nooit in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

Aldersbegrænsninger

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Gebruik altijd onder toezicht van een volwassene in aanwezigheid van open vuur.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Tin: Breng het tinnen blik naar een inzamelpunt voor metaalafval of milieustraat.
• Wasresten: Laat resterende was afkoelen en verwijder deze voor inlevering. Kleine hoeveelheden uitgeharde was kunnen bij het restafval.
• Verpakking: Gooi kartonnen verpakking bij het oud papier en plastic verpakking bij het plastic afval.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P220:** Van kleding en andere brandbare materialen verwijderd houden.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Brandgevaar door open vlam. Het tinnen oppervlak kan warm worden tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Bolsius Candele a Colonna Rustiche Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 pezzi

Titolo del prodotto

Bolsius Candele a Colonna Rustiche Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 pezzi

Contenuto del prodotto

• 4x Candela a colonna (Altezza: 19 cm, Diametro: ø 6,8 cm)
• Materiale: Cera vegetale (vegana) con stoppino in cotone intrecciato

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Candele a colonna decorative, ideali per creare atmosfera su un vassoio, sul davanzale o come centrotavola
• Durata di combustione: Circa 85 ore per candela
• Posizionamento: Posizionare sempre su un supporto resistente al calore; mantenere almeno 10 cm di distanza tra le candele accese per evitare deformazioni
• Sorveglianza: Non lasciare mai una candela accesa incustodita e tenerla fuori dalla portata di bambini e animali domestici
• Stoppino: Tagliare lo stoppino a circa 1 cm prima di ogni utilizzo per una fiamma tranquilla e uniforme
• Tempo di combustione: Non bruciare per più di 4 ore consecutive; lasciare raffreddare completamente la candela prima di riaccenderla
• Correnti d'aria: Tenere lontano da correnti d'aria, tende e materiali infiammabili
• Spegnimento: Spegnere con uno spegnicandela; non soffiare per evitare schizzi di cera calda

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Rimuovere i residui di cera strofinando il contenitore con un panno morbido e asciutto o leggermente inumidito con acqua calda.
• Evitare: Non utilizzare detergenti abrasivi o lana d'acciaio, poiché potrebbero danneggiare la superficie in stagno.
• Asciugatura: Asciugare immediatamente e completamente il prodotto dopo il contatto con l'acqua per evitare la ruggine.
• Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole per evitare deformazioni o scolorimenti dello stagno.
• Stoppino: Tagliare lo stoppino a un massimo di 5 mm dopo ogni utilizzo per una combustione pulita e sicura.

Istruzioni di sicurezza

• Rischio di incendio: Non lasciare mai candele accese incustodite e tenerle fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
• Calore: Lo stagno può scaldarsi durante l'uso. Posizionare la candela su una superficie resistente al calore.

• Candele accese: Mantenere una distanza minima di 10 cm da materiali infiammabili come tende, carta e tessuti.
• Fiamma: Tagliare lo stoppino a un massimo di 5 mm prima dell'accensione per evitare un'eccessiva produzione di fumo.
• Fiamma libera: Non utilizzare mai il prodotto vicino a liquidi o gas infiammabili.

Restrizioni di età

Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 12 anni. Utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto in presenza di fiamma libera.

Istruzioni per lo smaltimento

• Stagno: Portare il contenitore in stagno a un punto di raccolta per rifiuti metallici o a un centro di riciclaggio.
• Residui di cera: Lasciar raffreddare la cera rimanente e rimuoverla prima dello smaltimento. Piccole quantità di cera indurita possono essere gettate nei rifiuti indifferenziati.
• Imballaggio: Gettare l'imballaggio in cartone nella carta da riciclare e l'imballaggio in plastica nei rifiuti in plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.
- **P220:** Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: rischio di incendio dovuto alla fiamma libera. La superficie in stagno può scaldarsi durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Bolsius Świece Słupkowe Rustic Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 sztuki

Tytuł produktu

Bolsius Świece Słupkowe Rustic Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 sztuki

Zawartość produktu

• 4x Świeca słupkowa (Wysokość: 19 cm, Średnica: ø 6,8 cm)
• Materiał: Wosk roślinny (wegański) z plecionym knotem bawełnianym

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Dekoracyjne świece słupkowe, idealne do tworzenia nastrojowego oświetlenia na tacy, parapecie lub jako element centralny stołu
• Czas palenia: Ok. 85 godzin na świecę
• Ustawienie: Zawsze ustawiać na żaroodpornej podstawce; zachować co najmniej 10 cm odstępu między palącymi się świecami, aby zapobiec odkształceniom
• Nadzór: Nigdy nie pozostawiać palącej się świecy bez nadzoru i trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych
• Knot: Przycinać knot do ok. 1 cm przed każdym użyciem, aby uzyskać spokojny, równomierny płomień
• Czas palenia: Nie palić dłużej niż 4 godziny jednorazowo; przed ponownym zapaleniem odczekać, aż świeca całkowicie ostygnie
• Przeciągi: Trzymać z dala od przeciągów, zasłon i materiałów łatwopalnych
• Gaszenie: Gasić za pomocą gaszarki do świec; nie zdmuchiwać, aby uniknąć rozbryzgów gorącego wosku

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Usuń pozostałości wosku, wycierając puszkę miękką, suchą szmatką lub szmatką lekko zwilżoną ciepłą wodą.
• Unikaj: Nie używaj środków ściernych ani druciaków, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię z cyny.
• Suszenie: Natychmiast i dokładnie wysusz produkt po kontakcie z wodą, aby zapobiec rdzewieniu.
• Przechowywanie: Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec deformacji lub przebarwieniom cyny.
• Knot: Po każdym użyciu przytnij knot do maksymalnie 5 mm, aby zapewnić czysty i bezpieczny płomień.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Zagrożenie pożarowe: Nigdy nie pozostawiaj palących się świec bez nadzoru i przechowuj je poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
• Ciepło: Cyna może nagrzewać się podczas użytkowania. Postaw świecę na powierzchni odpornej na ciepło.
• Palące się świece: Zachowaj minimalną odległość 10 cm od materiałów łatwopalnych, takich jak

zasłony, papier i tkaniny.
• Płomień: Przed zapaleniem przytnij knot do maksymalnie 5 mm, aby zapobiec nadmiernemu dymeniu.
• Otwarty ogień: Nigdy nie używaj produktu w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.

Ograniczenia wiekowe

Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 12 roku życia. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej w obecności otwartego ognia.

Instrukcje utylizacji

• Cyna: Oddaj cynowe opakowanie do punktu zbiórki odpadów metalowych lub na punkt selektywnej zbiórki odpadów.
• Pozostałości wosku: Pozostaw resztki wosku do ostygnięcia i usuń je przed utylizacją. Małe ilości stwardniałego wosku można wyrzucić do odpadów zmieszanych.
• Opakowanie: Opakowania kartonowe wyrzuć do papieru, a opakowania plastikowe do odpadów plastikowych.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P210:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu.
- **P220:** Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów palnych.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: ryzyko pożaru związane z otwartym ogniem. Powierzchnia cynowa może nagrzewać się podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Tuotteen nimi

Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Tuotteen sisältö

• 4x Stompkaars (Hoogte: 19 cm, Diameter: ø 6,8 cm)
• Materiaal: Plantaardige (vegan) wax met gevlochten katoenen lont

Käyttöohjeet

• Gebruik: Decoratieve stompkaarsen, ideaal als sfeerverlichting op een dienblad, in de vensterbank of als tafelstuk
• Brandduur: Ca. 85 uur per kaars
• Plaatsing: Altijd op een hittebestendige onderzetter plaatsen; houd minimaal 10 cm afstand tussen brandende kaarsen om vervorming te voorkomen
• Toezicht: Laat een brandende kaars nooit zonder toezicht en buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Lont: Knip de lont vóór elk gebruik bij tot ca. 1 cm voor een rustige, gelijkmatige vlam
• Brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter een; laat de kaars volledig afkoelen vóór hergebruik
• Tocht: Houd de kaars uit de buurt van tocht, gordijnen en brandbare materialen
• Doven: Doof de kaars met een kaarsensnuffer; blaas de vlam niet uit om spatten van hete was te voorkomen

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Verwijder kaarswasresten door het blik af te vegen met een zachte, droge doek of een doek licht bevochtigd met warm water.
• Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze kunnen het tinnen oppervlak beschadigen.
• Drogen: Droog het product direct en volledig af na contact met water om roestvorming te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge, koele plaats uit direct zonlicht om vervorming of verkleuring van het tin te voorkomen.
• Lont: Knip de lont na elk gebruik terug tot maximaal 5 mm voor een schone en veilige verbranding.

Turvallisuusohjeet

• Brandgevaar: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Hitte: Tin kan warm worden tijdens gebruik. Zet de kaars op een hittebestendige ondergrond.
• Brandende kaarsen: Houd een minimale afstand van 10 cm tot brandbare materialen zoals gordijnen, papier en stof.
• Vlam: Zorg dat de lont maximaal 5 mm is bijgeknipt voor aansteken om overmatige rookontwikkeling te

voorkomen.
• Open vuur: Gebruik het product nooit in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

Ikärajoitukset

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Gebruik altijd onder toezicht van een volwassene in aanwezigheid van open vuur.

Hävittämisohjeet

• Tin: Breng het tinnen blik naar een inzamelpunt voor metaalafval of milieustraat.
• Wasresten: Laat resterende was afkoelen en verwijder deze voor inlevering. Kleine hoeveelheden uitgeharde was kunnen bij het restafval.
• Verpakking: Gooi kartonnen verpakking bij het oud papier en plastic verpakking bij het plastic afval.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P220:** Van kleding en andere brandbare materialen verwijderd houden.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Brandgevaar door open vlam. Het tinnen oppervlak kan warm worden tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Název výrobku

Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Obsah výrobku

• 4x Stompkaars (Hoogte: 19 cm, Diameter: ø 6,8 cm)
• Materiaal: Plantaardige (vegan) wax met gevlochten katoenen lont

Návod k použití

• Gebruik: Decoratieve stompkaarsen, ideaal als sfeerverlichting op een dienblad, in de vensterbank of als tafelstuk
• Brandduur: Ca. 85 uur per kaars
• Plaatsing: Altijd op een hittebestendige onderzetter plaatsen; houd minimaal 10 cm afstand tussen brandende kaarsen om vervorming te voorkomen
• Toezicht: Laat een brandende kaars nooit zonder toezicht en buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Lont: Knip de lont vóór elk gebruik bij tot ca. 1 cm voor een rustige, gelijkmatige vlam
• Brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter een; laat de kaars volledig afkoelen vóór hergebruik
• Tocht: Houd de kaars uit de buurt van tocht, gordijnen en brandbare materialen
• Doven: Doof de kaars met een kaarsensnuffer; blaas de vlam niet uit om spatten van hete was te voorkomen

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Verwijder kaarswasresten door het blik af te vegen met een zachte, droge doek of een doek licht bevochtigd met warm water.
• Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze kunnen het tinnen oppervlak beschadigen.
• Drogen: Droog het product direct en volledig af na contact met water om roestvorming te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge, koele plaats uit direct zonlicht om vervorming of verkleuring van het tin te voorkomen.
• Lont: Knip de lont na elk gebruik terug tot maximaal 5 mm voor een schone en veilige verbranding.

Bezpečnostní pokyny

• Brandgevaar: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Hitte: Tin kan warm worden tijdens gebruik. Zet de kaars op een hittebestendige ondergrond.
• Brandende kaarsen: Houd een minimale afstand van 10 cm tot brandbare materialen zoals gordijnen, papier en stof.
• Vlam: Zorg dat de lont maximaal 5 mm is bijgeknipt voor aansteken om overmatige rookontwikkeling te

voorkomen.
• Open vuur: Gebruik het product nooit in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

Věková omezení

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Gebruik altijd onder toezicht van een volwassene in aanwezigheid van open vuur.

Pokyny k likvidaci

• Tin: Breng het tinnen blik naar een inzamelpunt voor metaalafval of milieustraat.
• Wasresten: Laat resterende was afkoelen en verwijder deze voor inlevering. Kleine hoeveelheden uitgeharde was kunnen bij het restafval.
• Verpakking: Gooi kartonnen verpakking bij het oud papier en plastic verpakking bij het plastic afval.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P220:** Van kleding en andere brandbare materialen verwijderd houden.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Brandgevaar door open vlam. Het tinnen oppervlak kan warm worden tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Termék neve

Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

A termék tartalma

• 4x Stompkaars (Hoogte: 19 cm, Diameter: ø 6,8 cm)
• Materiaal: Plantaardige (vegan) wax met gevlochten katoenen lont

Használati utasítás

• Gebruik: Decoratieve stompkaarsen, ideaal als sfeerverlichting op een dienblad, in de vensterbank of als tafelstuk
• Brandduur: Ca. 85 uur per kaars
• Plaatsing: Altijd op een hittebestendige onderzetter plaatsen; houd minimaal 10 cm afstand tussen brandende kaarsen om vervorming te voorkomen
• Toezicht: Laat een brandende kaars nooit zonder toezicht en buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Lont: Knip de lont vóór elk gebruik bij tot ca. 1 cm voor een rustige, gelijkmatige vlam
• Brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter een; laat de kaars volledig afkoelen vóór hergebruik
• Tocht: Houd de kaars uit de buurt van tocht, gordijnen en brandbare materialen
• Doven: Doof de kaars met een kaarsensnuffer; blaas de vlam niet uit om spatten van hete was te voorkomen

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Verwijder kaarswasresten door het blik af te vegen met een zachte, droge doek of een doek licht bevochtigd met warm water.
• Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze kunnen het tinnen oppervlak beschadigen.
• Drogen: Droog het product direct en volledig af na contact met water om roestvorming te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge, koele plaats uit direct zonlicht om vervorming of verkleuring van het tin te voorkomen.
• Lont: Knip de lont na elk gebruik terug tot maximaal 5 mm voor een schone en veilige verbranding.

Biztonsági utasítások

• Brandgevaar: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Hitte: Tin kan warm worden tijdens gebruik. Zet de kaars op een hittebestendige ondergrond.
• Brandende kaarsen: Houd een minimale afstand van 10 cm tot brandbare materialen zoals gordijnen, papier en stof.
• Vlam: Zorg dat de lont maximaal 5 mm is bijgeknipt voor aansteken om overmatige rookontwikkeling te

voorkomen.
• Open vuur: Gebruik het product nooit in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

Korhatár

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Gebruik altijd onder toezicht van een volwassene in aanwezigheid van open vuur.

Ártalmatlanítási útmutató

• Tin: Breng het tinnen blik naar een inzamelpunt voor metaalafval of milieustraat.
• Wasresten: Laat resterende was afkoelen en verwijder deze voor inlevering. Kleine hoeveelheden uitgeharde was kunnen bij het restafval.
• Verpakking: Gooi kartonnen verpakking bij het oud papier en plastic verpakking bij het plastic afval.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P220:** Van kleding en andere brandbare materialen verwijderd houden.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Brandgevaar door open vlam. Het tinnen oppervlak kan warm worden tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Título do produto

Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Conteúdo do produto

• 4x Stompkaars (Hoogte: 19 cm, Diameter: ø 6,8 cm)
• Materiaal: Plantaardige (vegan) wax met gevlochten katoenen lont

Instruções de utilização

• Gebruik: Decoratieve stompkaarsen, ideaal als sfeerverlichting op een dienblad, in de vensterbank of als tafelstuk
• Brandduur: Ca. 85 uur per kaars
• Plaatsing: Altijd op een hittebestendige onderzetter plaatsen; houd minimaal 10 cm afstand tussen brandende kaarsen om vervorming te voorkomen
• Toezicht: Laat een brandende kaars nooit zonder toezicht en buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Lont: Knip de lont vóór elk gebruik bij tot ca. 1 cm voor een rustige, gelijkmatige vlam
• Brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter een; laat de kaars volledig afkoelen vóór hergebruik
• Tocht: Houd de kaars uit de buurt van tocht, gordijnen en brandbare materialen
• Doven: Doof de kaars met een kaarsensnuffer; blaas de vlam niet uit om spatten van hete was te voorkomen

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Verwijder kaarswasresten door het blik af te vegen met een zachte, droge doek of een doek licht bevochtigd met warm water.
• Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze kunnen het tinnen oppervlak beschadigen.
• Drogen: Droog het product direct en volledig af na contact met water om roestvorming te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge, koele plaats uit direct zonlicht om vervorming of verkleuring van het tin te voorkomen.
• Lont: Knip de lont na elk gebruik terug tot maximaal 5 mm voor een schone en veilige verbranding.

Instruções de segurança

• Brandgevaar: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Hitte: Tin kan warm worden tijdens gebruik. Zet de kaars op een hittebestendige ondergrond.
• Brandende kaarsen: Houd een minimale afstand van 10 cm tot brandbare materialen zoals gordijnen, papier en stof.
• Vlam: Zorg dat de lont maximaal 5 mm is bijgeknipt voor aansteken om overmatige rookontwikkeling te

voorkomen.
• Open vuur: Gebruik het product nooit in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

Restrições de idade

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Gebruik altijd onder toezicht van een volwassene in aanwezigheid van open vuur.

Instruções de eliminação

• Tin: Breng het tinnen blik naar een inzamelpunt voor metaalafval of milieustraat.
• Wasresten: Laat resterende was afkoelen en verwijder deze voor inlevering. Kleine hoeveelheden uitgeharde was kunnen bij het restafval.
• Verpakking: Gooi kartonnen verpakking bij het oud papier en plastic verpakking bij het plastic afval.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P220:** Van kleding en andere brandbare materialen verwijderd houden.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Brandgevaar door open vlam. Het tinnen oppervlak kan warm worden tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Produkttittel

Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Produktinnhold

• 4x Stompkaars (Hoogte: 19 cm, Diameter: ø 6,8 cm)
• Materiaal: Plantaardige (vegan) wax met gevlochten katoenen lont

Bruksanvisning

• Gebruik: Decoratieve stompkaarsen, ideaal als sfeerverlichting op een dienblad, in de vensterbank of als tafelstuk
• Brandduur: Ca. 85 uur per kaars
• Plaatsing: Altijd op een hittebestendige onderzetter plaatsen; houd minimaal 10 cm afstand tussen brandende kaarsen om vervorming te voorkomen
• Toezicht: Laat een brandende kaars nooit zonder toezicht en buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Lont: Knip de lont vóór elk gebruik bij tot ca. 1 cm voor een rustige, gelijkmatige vlam
• Brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter een; laat de kaars volledig afkoelen vóór hergebruik
• Tocht: Houd de kaars uit de buurt van tocht, gordijnen en brandbare materialen
• Doven: Doof de kaars met een kaarsensnuffer; blaas de vlam niet uit om spatten van hete was te voorkomen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Verwijder kaarswasresten door het blik af te vegen met een zachte, droge doek of een doek licht bevochtigd met warm water.
• Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze kunnen het tinnen oppervlak beschadigen.
• Drogen: Droog het product direct en volledig af na contact met water om roestvorming te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge, koele plaats uit direct zonlicht om vervorming of verkleuring van het tin te voorkomen.
• Lont: Knip de lont na elk gebruik terug tot maximaal 5 mm voor een schone en veilige verbranding.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Brandgevaar: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Hitte: Tin kan warm worden tijdens gebruik. Zet de kaars op een hittebestendige ondergrond.
• Brandende kaarsen: Houd een minimale afstand van 10 cm tot brandbare materialen zoals gordijnen, papier en stof.
• Vlam: Zorg dat de lont maximaal 5 mm is bijgeknipt voor aansteken om overmatige rookontwikkeling te

voorkomen.
• Open vuur: Gebruik het product nooit in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

Aldersbegrensninger

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Gebruik altijd onder toezicht van een volwassene in aanwezigheid van open vuur.

Avhendingsinstruksjoner

• Tin: Breng het tinnen blik naar een inzamelpunt voor metaalafval of milieustraat.
• Wasresten: Laat resterende was afkoelen en verwijder deze voor inlevering. Kleine hoeveelheden uitgeharde was kunnen bij het restafval.
• Verpakking: Gooi kartonnen verpakking bij het oud papier en plastic verpakking bij het plastic afval.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P220:** Van kleding en andere brandbare materialen verwijderd houden.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Brandgevaar door open vlam. Het tinnen oppervlak kan warm worden tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Titlul produsului

Bolsius Stompkaarsen Rustiek Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stuks

Conținutul produsului

• 4x Stompkaars (Hoogte: 19 cm, Diameter: ø 6,8 cm)
• Materiaal: Plantaardige (vegan) wax met gevlochten katoenen lont

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Decoratieve stompkaarsen, ideaal als sfeerverlichting op een dienblad, in de vensterbank of als tafelstuk
• Brandduur: Ca. 85 uur per kaars
• Plaatsing: Altijd op een hittebestendige onderzetter plaatsen; houd minimaal 10 cm afstand tussen brandende kaarsen om vervorming te voorkomen
• Toezicht: Laat een brandende kaars nooit zonder toezicht en buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Lont: Knip de lont vóór elk gebruik bij tot ca. 1 cm voor een rustige, gelijkmatige vlam
• Brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter een; laat de kaars volledig afkoelen vóór hergebruik
• Tocht: Houd de kaars uit de buurt van tocht, gordijnen en brandbare materialen
• Doven: Doof de kaars met een kaarsensnuffer; blaas de vlam niet uit om spatten van hete was te voorkomen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Verwijder kaarswasresten door het blik af te vegen met een zachte, droge doek of een doek licht bevochtigd met warm water.
• Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze kunnen het tinnen oppervlak beschadigen.
• Drogen: Droog het product direct en volledig af na contact met water om roestvorming te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge, koele plaats uit direct zonlicht om vervorming of verkleuring van het tin te voorkomen.
• Lont: Knip de lont na elk gebruik terug tot maximaal 5 mm voor een schone en veilige verbranding.

Instrucțiuni de siguranță

• Brandgevaar: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Hitte: Tin kan warm worden tijdens gebruik. Zet de kaars op een hittebestendige ondergrond.
• Brandende kaarsen: Houd een minimale afstand van 10 cm tot brandbare materialen zoals gordijnen, papier en stof.
• Vlam: Zorg dat de lont maximaal 5 mm is bijgeknipt voor aansteken om overmatige rookontwikkeling te

voorkomen.
• Open vuur: Gebruik het product nooit in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

Restricții de vârstă

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Gebruik altijd onder toezicht van een volwassene in aanwezigheid van open vuur.

Instrucțiuni de eliminare

• Tin: Breng het tinnen blik naar een inzamelpunt voor metaalafval of milieustraat.
• Wasresten: Laat resterende was afkoelen en verwijder deze voor inlevering. Kleine hoeveelheden uitgeharde was kunnen bij het restafval.
• Verpakking: Gooi kartonnen verpakking bij het oud papier en plastic verpakking bij het plastic afval.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P220:** Van kleding en andere brandbare materialen verwijderd houden.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Brandgevaar door open vlam. Het tinnen oppervlak kan warm worden tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Bolsius Pelare Ljus Rustik Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stycken

Produkttitel

Bolsius Pelare Ljus Rustik Cloudy White - 19 cm / ø 7 cm - 4 stycken

Produktinnehåll

• 4x Pelarljus (Höjd: 19 cm, Diameter: ø 6,8 cm)
• Material: Vegetabiliskt (veganskt) vax med flätad bomullsveke

Användarinstruktioner

• Användning: Dekorativa pelarljus, idealiska för att skapa stämning på en bricka, i fönsterbrädan eller som mittpunkt på bordet
• Brinntid: Ca. 85 timmar per ljus
• Placering: Placera alltid på ett värmetåligt underlägg; håll minst 10 cm avstånd mellan brinnande ljus för att förhindra deformation
• Tillsyn: Lämna aldrig ett brinnande ljus utan tillsyn och håll det utom räckhåll för barn och husdjur
• Veke: Trimma veken till ca. 1 cm före varje användning för en lugn och jämn låga
• Brinntid per tillfälle: Bränn inte längre än 4 timmar i taget; låt ljuset svalna helt innan det tänds igen
• Drag: Håll borta från drag, gardiner och brandfarliga material
• Släckning: Släck med en ljussläckare; blås inte ut lågan för att undvika stänk av het vax

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Ta bort ljusvaxrester genom att torka av burken med en mjuk, torr trasa eller en trasa lätt fuktad med varmt vatten.
• Undvik: Använd inte slipmedel eller stålull, eftersom dessa kan skada tennytan.
• Torkning: Torka produkten omedelbart och noggrant efter kontakt med vatten för att förhindra rost.
• Förvaring: Förvara på en sval, torr plats, borta från direkt solljus för att förhindra deformation eller missfärgning av tennet.
• Veke: Trimma veken till maximalt 5 mm efter varje användning för en ren och säker förbränning.

Säkerhetsinstruktioner

• Brandrisk: Lämna aldrig brinnande ljus utan tillsyn och förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur.
• Värme: Tenn kan bli varmt under användning. Placera ljuset på ett värmetåligt underlag.
• Brinnande ljus: Håll ett minsta avstånd på 10 cm från brännbara material som gardiner, papper och tyg.
• Låga: Trimma veken till maximalt 5 mm innan tändning för att förhindra överdrivet rökutveckling.
• Öppen låga: Använd aldrig produkten nära brandfarliga vätskor eller gaser.

Åldersbegränsningar

Denna produkt är inte lämplig för barn under 12 år. Använd alltid under vuxens tillsyn när öppen låga förekommer.

Avfallsinstruktioner

• Tenn: Lämna tennbehållaren till en insamlingsplats för metallavfall eller återvinningscentral.
• Vaxrester: Låt kvarvarande vax stelna och ta bort det innan kassering. Små mängder härdat vax kan kastas i restavfallet.
• Förpackning: Lägg kartongförpackning i pappersåtervinning och plastförpackning i plastinsamling.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P210:** Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- **P220:** Får inte komma i kontakt med kläder och andra brännbara material.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Brandrisk på grund av öppen låga. Tennytan kan bli varm under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.