NL Handleiding: Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Producttitel

Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Inhoud van het product

• 1x Houtskool Kettle Barbecue (Diameter 47 cm)
• Materiaal: Hout

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het grillen en barbecueën met houtskool buitenshuis
• Brandstof: Uitsluitend geschikt voor gebruik met houtskool; gebruik geen vloeibare brandstof
• Opstelling: Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht; nooit binnenshuis of in een afgesloten ruimte gebruiken vanwege koolmonoxidegevaar
• Veiligheidsafstand: Houd minimaal 1 meter afstand van brandbare materialen, gebouwen en voertuigen tijdens gebruik
• Aansteken: Steek de houtskool aan met een houtskoolstarter of aanmaakblokjes; gebruik geen brandbare vloeistoffen
• Ventilatie: Regelaar de luchttoevoer via de ventilatieopeningen voor temperatuurbeheersing
• Heet oppervlak: Het rooster en de behuizing worden zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen
• Kinderen en huisdieren: Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van de barbecue tijdens en na gebruik
• Afkoelen: Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u deze aanraakt, verplaatst of opbergt
• Reiniging: Verwijder na afkoeling de as en reinig het rooster met een geschikte grillborstel; niet vaatwasserbestendig
• Opslag: Bewaar de barbecue op een droge, beschutte plaats; dek hem af om hout te beschermen tegen weersinvloeden

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser plaatsen.
• Drogen: Direct na het wassen afdrogen met een droge doek. Niet laten weken of natdrogen.
• Onderhoud: Wrijf het product regelmatig in met voedingsveilige olie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het hout te voeden en uitdroging te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken door het oppervlak licht te bewerken met fijn schuurpapier, gevolgd door een olieburt.
• Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen of direct zonlicht.

Veiligheidsinstructies

• Splinters: Controleer het oppervlak regelmatig op splinters of ruwheid. Slijp gladde plekken bij met fijn schuurpapier.
• Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, scheuren of vervormen. Laat het product niet langdurig in water staan.
• Hitte: Stel het product niet bloot aan direct vuur, hoge temperaturen of droge hittebronnen zoals een open oven.
• Hygiëne: Hout is van nature poreus. Reinig het product grondig na contact met rauwe voedingsmiddelen om bacteriegroei te voorkomen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Hout is biologisch afbreekbaar. Klein onbehandeld houtafval kan worden gecomposteerd.
• Behandeld, geverfd of gelakt hout hoort bij het grofvuil of restafval. Breng het naar de milieustraat.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalregels voor houtafval.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife Napoleon PRO Charcoal Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Black

Product Title

Cookinglife Napoleon PRO Charcoal Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Black

Contents of the Product

• 1x Charcoal Kettle Barbecue (Diameter 47 cm)
• Material: Wood

User Instructions

• Use: Ideal for outdoor grilling and barbecuing with charcoal
• Fuel: For use with charcoal only; do not use liquid fuel
• Placement: For outdoor use only; never use indoors or in enclosed spaces due to carbon monoxide risk
• Safety distance: Maintain at least 1 metre distance from flammable materials, buildings and vehicles during use
• Lighting: Light charcoal using a chimney starter or firelighters; do not use flammable liquids
• Ventilation: Adjust airflow using the vents to control cooking temperature
• Hot surfaces: The grate and body become very hot during use; always use heat-resistant gloves
• Children and pets: Keep children and pets at a safe distance during and after use
• Cooling: Allow the barbecue to cool completely before touching, moving or storing
• Cleaning: Remove ash after cooling and clean the grate with a suitable grill brush; not dishwasher safe
• Storage: Store in a dry, sheltered location; cover to protect the wood from weather

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Hand wash with warm water and mild washing-up liquid. Not suitable for the dishwasher.
• Drying: Dry immediately after washing with a clean cloth. Do not soak or leave to air-dry while wet.
• Maintenance: Regularly rub the product with food-safe oil (e.g. mineral oil or linseed oil) to nourish the wood and prevent drying out.
• Stains: Remove stubborn stains by lightly sanding the surface with fine-grit sandpaper, followed by an application of oil.
• Storage: Store in a dry, well-ventilated place, away from direct heat sources or direct sunlight.

Safety Instructions

• Splinters: Regularly check the surface for splinters or roughness. Sand smooth with fine-grit sandpaper if needed.
• Moisture: Prolonged contact with water may cause the wood to swell, crack or warp. Do not soak the product in water.
• Heat: Do not expose the product to open flames, high temperatures or dry heat sources such as an oven.

• Hygiene: Wood is naturally porous. Clean thoroughly after contact with raw food to prevent bacterial growth.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Wood is biodegradable. Small amounts of untreated wood waste can be composted.
• Treated, painted or lacquered wood should be disposed of as bulky waste or at a local recycling centre.
• Consult your local authority for specific guidelines on wood waste disposal.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Napoleon PRO Holzkohle-Kugelgrill - Ø 47 cm - Schwarz

Produkttitel

Cookinglife Napoleon PRO Holzkohle-Kugelgrill - Ø 47 cm - Schwarz

Produktinhalt

• 1x Holzkohle-Kugelgrill (Durchmesser 47 cm)
• Material: Holz

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Grillen und Barbecue im Freien mit Holzkohle
• Brennstoff: Ausschließlich für die Verwendung mit Holzkohle geeignet; keine Flüssigbrennstoffe verwenden
• Aufstellung: Nur für den Außenbereich; niemals in Innenräumen oder geschlossenen Räumen verwenden – Kohlenmonoxidgefahr
• Sicherheitsabstand: Mindestens 1 Meter Abstand zu brennbaren Materialien, Gebäuden und Fahrzeugen einhalten
• Anzünden: Holzkohle mit einem Anzündkamin oder Grillanzündern entzünden; keine brennbaren Flüssigkeiten verwenden
• Belüftung: Luftzufuhr über die Lüftungsöffnungen zur Temperaturregelung anpassen
• Heiße Oberflächen: Rost und Gehäuse werden während des Betriebs sehr heiß; stets hitzebeständige Handschuhe verwenden
• Kinder und Haustiere: Kinder und Haustiere während und nach der Nutzung auf sicherem Abstand halten
• Abkühlen: Den Grill vollständig abkühlen lassen, bevor er berührt, bewegt oder gelagert wird
• Reinigung: Nach dem Abkühlen Asche entfernen und den Rost mit einer geeigneten Grillbürste reinigen; nicht spülmaschinenfest
• Lagerung: An einem trockenen, geschützten Ort aufbewahren; abdecken, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Von Hand mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Nicht in die Spülmaschine geben.
• Trocknen: Nach dem Waschen sofort mit einem sauberen Tuch abtrocknen. Nicht einweichen oder nass trocknen lassen.
• Pflege: Das Produkt regelmäßig mit lebensmittelechtem Öl (z. B. Mineralöl oder Leinöl) einreiben, um das Holz zu pflegen und Austrocknung zu verhindern.
• Flecken: Hartnäckige Flecken durch leichtes Abschleifen mit feinem Schleifpapier entfernen, anschließend einölen.
• Lagerung: An einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern, fern von direkten Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung.

Sicherheitshinweise

• Splitter: Überprüfen Sie die Oberfläche regelmäßig auf Splitter oder Rauheiten. Glätten Sie raue Stellen mit feinem Schleifpapier.
• Feuchtigkeit: Längerer Wasserkontakt kann dazu führen, dass das Holz quillt, reißt oder sich verzieht. Das Produkt nicht im Wasser einweichen.
• Hitze: Das Produkt nicht offenem Feuer, hohen Temperaturen oder trockener Wärmequellen wie einem Backofen aussetzen.
• Hygiene: Holz ist von Natur aus porös. Nach dem Kontakt mit rohen Lebensmitteln gründlich reinigen, um Bakterienwachstum zu vermeiden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Holz ist biologisch abbaubar. Kleine Mengen unbehandelten Holzabfalls können kompostiert werden.
• Behandeltes, gestrichenes oder lackiertes Holz gehört zum Sperrmüll oder Restmüll. Bringen Sie es zum Wertstoffhof.
• Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach den örtlichen Vorschriften zur Holzentsorgung.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Napoleon PRO Barbecue Kettle à Charbon - Ø 47 cm - Noir

Titre du produit

Cookinglife Napoleon PRO Barbecue Kettle à Charbon - Ø 47 cm - Noir

Contenu du produit

• 1x Barbecue Kettle à Charbon (Diamètre 47 cm)
• Matériau : Bois

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour le barbecue et le gril en plein air au charbon de bois
• Combustible : Utiliser uniquement avec du charbon de bois ; ne pas utiliser de combustible liquide
• Installation : Utilisation en extérieur uniquement ; ne jamais utiliser en intérieur ou dans un espace fermé en raison du risque d'intoxication au monoxyde de carbone
• Distance de sécurité : Maintenir une distance d'au moins 1 mètre des matériaux inflammables, bâtiments et véhicules pendant l'utilisation
• Allumage : Allumer le charbon avec un allume-feu ou des cubes allume-feu ; ne pas utiliser de liquides inflammables
• Ventilation : Régler l'apport d'air via les évents pour contrôler la température de cuisson
• Surfaces chaudes : La grille et le corps deviennent très chauds pendant l'utilisation ; toujours utiliser des gants résistants à la chaleur
• Enfants et animaux : Tenir les enfants et les animaux à distance pendant et après l'utilisation
• Refroidissement : Laisser le barbecue refroidir complètement avant de le toucher, le déplacer ou le ranger
• Nettoyage : Retirer les cendres après refroidissement et nettoyer la grille avec une brosse à gril adaptée ; ne pas passer au lave-vaisselle
• Rangement : Conserver dans un endroit sec et abrité ; couvrir pour protéger le bois des intempéries

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à la main avec de l'eau chaude et un produit vaisselle doux. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
• Séchage : Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon propre. Ne pas faire tremper ni laisser sécher à l'air humide.
• Entretien : Frotter régulièrement le produit avec une huile alimentaire (par ex. huile minérale ou huile de lin) pour nourrir le bois et prévenir le dessèchement.
• Taches : Éliminer les taches tenaces en ponçant légèrement la surface avec du papier de verre fin, puis appliquer de l'huile.
• Stockage : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur directe et de la lumière du soleil.

Consignes de sécurité

• Échardes : Vérifiez régulièrement la surface pour détecter des échardes ou des rugosités. Poncez les zones abîmées avec du papier de verre fin.
• Humidité : Un contact prolongé avec l'eau peut faire gonfler, fissurer ou déformer le bois. Ne pas laisser tremper le produit dans l'eau.
• Chaleur : Ne pas exposer le produit à une flamme nue, à des températures élevées ou à des sources de chaleur sèche comme un four.
• Hygiène : Le bois est naturellement poreux. Nettoyez soigneusement après contact avec des aliments crus pour éviter la prolifération bactérienne.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient aux adultes et aux enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Le bois est biodégradable. Les petites quantités de bois non traité peuvent être compostées.
• Le bois traité, peint ou verni doit être déposé en déchetterie ou dans les encombrants.
• Consultez votre commune pour connaître les règles locales de collecte des déchets en bois.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cookinglife Napoleon PRO Barbacoa Kettle de Carbón - Ø 47 cm - Negro

Título del producto

Cookinglife Napoleon PRO Barbacoa Kettle de Carbón - Ø 47 cm - Negro

Contenido del producto

• 1x Barbacoa Kettle de Carbón (Diámetro 47 cm)
• Material: Madera

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para asar y hacer barbacoa al aire libre con carbón vegetal
• Combustible: Apto únicamente para uso con carbón vegetal; no utilizar combustibles líquidos
• Colocación: Solo para uso en exteriores; nunca utilizar en interiores o espacios cerrados debido al riesgo de monóxido de carbono
• Distancia de seguridad: Mantener al menos 1 metro de distancia de materiales inflamables, edificios y vehículos durante el uso
• Encendido: Encender el carbón con un encendedor de chimenea o pastillas de encendido; no utilizar líquidos inflamables
• Ventilación: Regular el flujo de aire mediante las rejillas de ventilación para controlar la temperatura de cocción
• Superficies calientes: La parrilla y el cuerpo se calientan mucho durante el uso; utilizar siempre guantes resistentes al calor
• Niños y mascotas: Mantener a niños y mascotas a una distancia segura durante y después del uso
• Enfriamiento: Dejar enfriar completamente la barbacoa antes de tocarla, moverla o guardarla
• Limpieza: Retirar las cenizas tras el enfriamiento y limpiar la parrilla con un cepillo adecuado; no apto para lavavajillas
• Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y protegido; cubrir para proteger la madera de las inclemencias del tiempo

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar a mano con agua tibia y lavavajillas suave. No apto para lavavajillas.
• Secado: Secar inmediatamente tras el lavado con un paño limpio. No dejar en remojo ni secar al aire mientras está húmedo.
• Mantenimiento: Frotar regularmente el producto con aceite apto para uso alimentario (p. ej. aceite mineral o aceite de linaza) para nutrir la madera y evitar que se seque.
• Manchas: Eliminar las manchas persistentes lijando suavemente la superficie con papel de lija de grano fino y aplicando aceite a continuación.
• Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor directo o luz solar directa.

Instrucciones de seguridad

• Astillas: Compruebe regularmente la superficie en busca de astillas o rugosidades. Lije las zonas ásperas con papel de lija de grano fino.
• Humedad: El contacto prolongado con el agua puede hacer que la madera se hinche, agriete o deforme. No deje el producto en remojo.
• Calor: No exponga el producto a llamas abiertas, temperaturas elevadas ni fuentes de calor seco como un horno.
• Higiene: La madera es naturalmente porosa. Límpiela bien tras el contacto con alimentos crudos para evitar el crecimiento de bacterias.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• La madera es biodegradable. Las pequeñas cantidades de madera no tratada pueden compostarse.
• La madera tratada, pintada o lacada debe depositarse como residuo voluminoso o llevarse a un punto limpio.
• Consulte a su municipio las normas locales de eliminación de residuos de madera.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Produkttitel

Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Produktets indhold

• 1x Houtskool Kettle Barbecue (Diameter 47 cm)
• Materiaal: Hout

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het grillen en barbecueën met houtskool buitenshuis
• Brandstof: Uitsluitend geschikt voor gebruik met houtskool; gebruik geen vloeibare brandstof
• Opstelling: Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht; nooit binnenshuis of in een afgesloten ruimte gebruiken vanwege koolmonoxidegevaar
• Veiligheidsafstand: Houd minimaal 1 meter afstand van brandbare materialen, gebouwen en voertuigen tijdens gebruik
• Aansteken: Steek de houtskool aan met een houtskoolstarter of aanmaakblokjes; gebruik geen brandbare vloeistoffen
• Ventilatie: Regelaar de luchttoevoer via de ventilatieopeningen voor temperatuurbeheersing
• Heet oppervlak: Het rooster en de behuizing worden zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen
• Kinderen en huisdieren: Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van de barbecue tijdens en na gebruik
• Afkoelen: Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u deze aanraakt, verplaatst of opbergt
• Reiniging: Verwijder na afkoeling de as en reinig het rooster met een geschikte grillborstel; niet vaatwasserbestendig
• Opslag: Bewaar de barbecue op een droge, beschutte plaats; dek hem af om hout te beschermen tegen weersinvloeden

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser plaatsen.
• Drogen: Direct na het wassen afdrogen met een droge doek. Niet laten weken of natdrogen.
• Onderhoud: Wrijf het product regelmatig in met voedingsveilige olie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het hout te voeden en uitdroging te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken door het oppervlak licht te bewerken met fijn schuurpapier, gevolgd door een olieburt.
• Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen of direct zonlicht.

Sikkerhedsinstruktioner

• Splinters: Controleer het oppervlak regelmatig op splinters of ruwheid. Slijp gladde plekken bij met fijn schuurpapier.
• Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, scheuren of vervormen. Laat het product niet langdurig in water staan.
• Hitte: Stel het product niet bloot aan direct vuur, hoge temperaturen of droge hittebronnen zoals een open oven.
• Hygiëne: Hout is van nature poreus. Reinig het product grondig na contact met rauwe voedingsmiddelen om bacteriegroei te voorkomen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Hout is biologisch afbreekbaar. Klein onbehandeld houtafval kan worden gecomposteerd.
• Behandeld, geverfd of gelakt hout hoort bij het grofvuil of restafval. Breng het naar de milieustraat.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalregels voor houtafval.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Napoleon PRO Barbecue Kettle a Carbone - Ø 47 cm - Nero

Titolo del prodotto

Cookinglife Napoleon PRO Barbecue Kettle a Carbone - Ø 47 cm - Nero

Contenuto del prodotto

• 1x Barbecue Kettle a Carbone (Diametro 47 cm)
• Materiale: Legno

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per grigliate e barbecue all'aperto con carbone
• Combustibile: Adatto esclusivamente all'uso con carbone; non utilizzare combustibili liquidi
• Posizionamento: Solo per uso esterno; non utilizzare mai in ambienti chiusi o al chiuso a causa del rischio di monossido di carbonio
• Distanza di sicurezza: Mantenere almeno 1 metro di distanza da materiali infiammabili, edifici e veicoli durante l'uso
• Accensione: Accendere il carbone con un accendifuoco o cubetti accendifuoco; non utilizzare liquidi infiammabili
• Ventilazione: Regolare il flusso d'aria tramite le prese d'aria per controllare la temperatura di cottura
• Superfici calde: La griglia e il corpo diventano molto caldi durante l'uso; utilizzare sempre guanti resistenti al calore
• Bambini e animali: Tenere bambini e animali a distanza di sicurezza durante e dopo l'uso
• Raffreddamento: Lasciare raffreddare completamente il barbecue prima di toccarlo, spostarlo o riporlo
• Pulizia: Rimuovere la cenere dopo il raffreddamento e pulire la griglia con un'apposita spazzola; non lavare in lavastoviglie
• Conservazione: Conservare in un luogo asciutto e riparato; coprire per proteggere il legno dagli agenti atmosferici

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare a mano con acqua calda e un detersivo delicato. Non adatto alla lavastoviglie.
• Asciugatura: Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno pulito. Non lasciare in ammollo né asciugare all'aria da bagnato.
• Manutenzione: Strofinare regolarmente il prodotto con olio alimentare (ad es. olio minerale o olio di lino) per nutrire il legno e prevenirne l'essiccazione.
• Macchie: Rimuovere le macchie ostinate levigando leggermente la superficie con carta vetrata a grana fine, quindi applicare l'olio.
• Conservazione: Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore diretto o dalla luce solare diretta.

Istruzioni di sicurezza

• Schegge: Controllare regolarmente la superficie per individuare schegge o rugosità. Levigare le zone ruvide con carta vetrata a grana fine.
• Umidità: Il contatto prolungato con l'acqua può causare gonfiamento, crepe o deformazioni del legno. Non lasciare il prodotto a mollo nell'acqua.
• Calore: Non esporre il prodotto a fiamme libere, temperature elevate o fonti di calore secco come un forno.
• Igiene: Il legno è naturalmente poroso. Pulire accuratamente dopo il contatto con alimenti crudi per prevenire la proliferazione batterica.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Il legno è biodegradabile. Piccole quantità di legno non trattato possono essere compostate.
• Il legno trattato, verniciato o laccato deve essere smaltito come rifiuto ingombrante o portato al centro di raccolta locale.
• Contattare il proprio comune per le norme locali sullo smaltimento dei rifiuti in legno.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Napoleon PRO Grill Węglowy Kettle - Ø 47 cm - Czarny

Tytuł produktu

Cookinglife Napoleon PRO Grill Węglowy Kettle - Ø 47 cm - Czarny

Zawartość produktu

• 1x Grill Węglowy Kettle (Średnica 47 cm)
• Materiał: Drewno

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealny do grillowania na zewnątrz z użyciem węgla drzewnego
• Paliwo: Przeznaczony wyłącznie do użytku z węglem drzewnym; nie używać paliw płynnych
• Ustawienie: Wyłącznie do użytku na zewnątrz; nigdy nie używać w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na ryzyko zatrucia tlenkiem węgla
• Odległość bezpieczeństwa: Zachować co najmniej 1 metr odległości od materiałów łatwopalnych, budynków i pojazdów podczas użytkowania
• Rozpalanie: Rozpalać węgiel za pomocą rozpalacza kominowego lub podpałki; nie używać łatwopalnych cieczy
• Wentylacja: Regulować dopływ powietrza przez otwory wentylacyjne w celu kontroli temperatury gotowania
• Gorące powierzchnie: Ruszt i obudowa nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur podczas użytkowania; zawsze używać rękawic żaroodpornych
• Dzieci i zwierzęta: Trzymać dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości podczas i po użytkowaniu
• Chłodzenie: Przed dotknięciem, przenoszeniem lub przechowywaniem odczekać, aż grill całkowicie ostygnie
• Czyszczenie: Po ostygnięciu usunąć popiół i wyczyścić ruszt odpowiednią szczotką do grilla; nie nadaje się do mycia w zmywarce
• Przechowywanie: Przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu; przykryć, aby chronić drewno przed warunkami atmosferycznymi

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ręcznie ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Nie nadaje się do zmywarki.
• Suszenie: Natychmiast po umyciu wytrzeć do sucha czystą ściereczką. Nie moczyć ani nie suszyć na powietrzu w stanie mokrym.
• Konserwacja: Regularnie wcierać w produkt olej dopuszczony do kontaktu z żywnością (np. olej mineralny lub lniany), aby odżywić drewno i zapobiec jego wysychaniu.
• Plamy: Usuwać trudne plamy poprzez lekkie szlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie nałożenie oleju.
• Przechowywanie: Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Drzazgi: Regularnie sprawdzaj powierzchnię pod kątem drzazg lub szorstkości. W razie potrzeby wygładź szorstkie miejsca drobnoziarnistym papierem ściernym.
• Wilgoć: Długotrwały kontakt z wodą może spowodować pęcznienie, pękanie lub wypaczenie drewna. Nie moczyć produktu w wodzie.
• Ciepło: Nie narażać produktu na działanie otwartego ognia, wysokich temperatur ani suchych źródeł ciepła, takich jak piekarnik.
• Higiena: Drewno jest z natury porowate. Po kontakcie z surową żywnością należy dokładnie umyć produkt, aby zapobiec namnażaniu się bakterii.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Drewno jest biodegradowalne. Małe ilości nieprzetworzonego drewna można kompostować.
• Drewno impregnowane, malowane lub lakierowane należy oddać jako odpady wielkogabarytowe lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
• Skonsultuj się z lokalnym urzędem gminy w sprawie obowiązujących zasad pozbywania się odpadów drewnianych.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Tuotteen nimi

Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Tuotteen sisältö

• 1x Houtskool Kettle Barbecue (Diameter 47 cm)
• Materiaal: Hout

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het grillen en barbecueën met houtskool buitenshuis
• Brandstof: Uitsluitend geschikt voor gebruik met houtskool; gebruik geen vloeibare brandstof
• Opstelling: Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht; nooit binnenshuis of in een afgesloten ruimte gebruiken vanwege koolmonoxidegevaar
• Veiligheidsafstand: Houd minimaal 1 meter afstand van brandbare materialen, gebouwen en voertuigen tijdens gebruik
• Aansteken: Steek de houtskool aan met een houtskoolstarter of aanmaakblokjes; gebruik geen brandbare vloeistoffen
• Ventilatie: Regelaar de luchttoevoer via de ventilatieopeningen voor temperatuurbeheersing
• Heet oppervlak: Het rooster en de behuizing worden zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen
• Kinderen en huisdieren: Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van de barbecue tijdens en na gebruik
• Afkoelen: Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u deze aanraakt, verplaatst of opbergt
• Reiniging: Verwijder na afkoeling de as en reinig het rooster met een geschikte grillborstel; niet vaatwasserbestendig
• Opslag: Bewaar de barbecue op een droge, beschutte plaats; dek hem af om hout te beschermen tegen weersinvloeden

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser plaatsen.
• Drogen: Direct na het wassen afdrogen met een droge doek. Niet laten weken of natdrogen.
• Onderhoud: Wrijf het product regelmatig in met voedingsveilige olie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het hout te voeden en uitdroging te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken door het oppervlak licht te bewerken met fijn schuurpapier, gevolgd door een olieburt.
• Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen of direct zonlicht.

Turvallisuusohjeet

• Splinters: Controleer het oppervlak regelmatig op splinters of ruwheid. Slijp gladde plekken bij met fijn schuurpapier.
• Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, scheuren of vervormen. Laat het product niet langdurig in water staan.
• Hitte: Stel het product niet bloot aan direct vuur, hoge temperaturen of droge hittebronnen zoals een open oven.
• Hygiëne: Hout is van nature poreus. Reinig het product grondig na contact met rauwe voedingsmiddelen om bacteriegroei te voorkomen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Hout is biologisch afbreekbaar. Klein onbehandeld houtafval kan worden gecomposteerd.
• Behandeld, geverfd of gelakt hout hoort bij het grofvuil of restafval. Breng het naar de milieustraat.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalregels voor houtafval.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Název výrobku

Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Obsah výrobku

• 1x Houtskool Kettle Barbecue (Diameter 47 cm)
• Materiaal: Hout

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het grillen en barbecueën met houtskool buitenshuis
• Brandstof: Uitsluitend geschikt voor gebruik met houtskool; gebruik geen vloeibare brandstof
• Opstelling: Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht; nooit binnenshuis of in een afgesloten ruimte gebruiken vanwege koolmonoxidegevaar
• Veiligheidsafstand: Houd minimaal 1 meter afstand van brandbare materialen, gebouwen en voertuigen tijdens gebruik
• Aansteken: Steek de houtskool aan met een houtskoolstarter of aanmaakblokjes; gebruik geen brandbare vloeistoffen
• Ventilatie: Regelaar de luchttoevoer via de ventilatieopeningen voor temperatuurbeheersing
• Heet oppervlak: Het rooster en de behuizing worden zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen
• Kinderen en huisdieren: Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van de barbecue tijdens en na gebruik
• Afkoelen: Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u deze aanraakt, verplaatst of opbergt
• Reiniging: Verwijder na afkoeling de as en reinig het rooster met een geschikte grillborstel; niet vaatwasserbestendig
• Opslag: Bewaar de barbecue op een droge, beschutte plaats; dek hem af om hout te beschermen tegen weersinvloeden

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser plaatsen.
• Drogen: Direct na het wassen afdrogen met een droge doek. Niet laten weken of natdrogen.
• Onderhoud: Wrijf het product regelmatig in met voedingsveilige olie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het hout te voeden en uitdroging te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken door het oppervlak licht te bewerken met fijn schuurpapier, gevolgd door een olieburt.
• Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen of direct zonlicht.

Bezpečnostní pokyny

• Splinters: Controleer het oppervlak regelmatig op splinters of ruwheid. Slijp gladde plekken bij met fijn schuurpapier.
• Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, scheuren of vervormen. Laat het product niet langdurig in water staan.
• Hitte: Stel het product niet bloot aan direct vuur, hoge temperaturen of droge hittebronnen zoals een open oven.
• Hygiëne: Hout is van nature poreus. Reinig het product grondig na contact met rauwe voedingsmiddelen om bacteriegroei te voorkomen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Hout is biologisch afbreekbaar. Klein onbehandeld houtafval kan worden gecomposteerd.
• Behandeld, geverfd of gelakt hout hoort bij het grofvuil of restafval. Breng het naar de milieustraat.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalregels voor houtafval.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Termék neve

Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

A termék tartalma

• 1x Houtskool Kettle Barbecue (Diameter 47 cm)
• Materiaal: Hout

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het grillen en barbecueën met houtskool buitenshuis
• Brandstof: Uitsluitend geschikt voor gebruik met houtskool; gebruik geen vloeibare brandstof
• Opstelling: Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht; nooit binnenshuis of in een afgesloten ruimte gebruiken vanwege koolmonoxidegevaar
• Veiligheidsafstand: Houd minimaal 1 meter afstand van brandbare materialen, gebouwen en voertuigen tijdens gebruik
• Aansteken: Steek de houtskool aan met een houtskoolstarter of aanmaakblokjes; gebruik geen brandbare vloeistoffen
• Ventilatie: Regelaar de luchttoevoer via de ventilatieopeningen voor temperatuurbeheersing
• Heet oppervlak: Het rooster en de behuizing worden zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen
• Kinderen en huisdieren: Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van de barbecue tijdens en na gebruik
• Afkoelen: Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u deze aanraakt, verplaatst of opbergt
• Reiniging: Verwijder na afkoeling de as en reinig het rooster met een geschikte grillborstel; niet vaatwasserbestendig
• Opslag: Bewaar de barbecue op een droge, beschutte plaats; dek hem af om hout te beschermen tegen weersinvloeden

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser plaatsen.
• Drogen: Direct na het wassen afdrogen met een droge doek. Niet laten weken of natdrogen.
• Onderhoud: Wrijf het product regelmatig in met voedingsveilige olie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het hout te voeden en uitdroging te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken door het oppervlak licht te bewerken met fijn schuurpapier, gevolgd door een olieburt.
• Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen of direct zonlicht.

Biztonsági utasítások

• Splinters: Controleer het oppervlak regelmatig op splinters of ruwheid. Slijp gladde plekken bij met fijn schuurpapier.
• Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, scheuren of vervormen. Laat het product niet langdurig in water staan.
• Hitte: Stel het product niet bloot aan direct vuur, hoge temperaturen of droge hittebronnen zoals een open oven.
• Hygiëne: Hout is van nature poreus. Reinig het product grondig na contact met rauwe voedingsmiddelen om bacteriegroei te voorkomen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Hout is biologisch afbreekbaar. Klein onbehandeld houtafval kan worden gecomposteerd.
• Behandeld, geverfd of gelakt hout hoort bij het grofvuil of restafval. Breng het naar de milieustraat.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalregels voor houtafval.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Título do produto

Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Conteúdo do produto

• 1x Houtskool Kettle Barbecue (Diameter 47 cm)
• Materiaal: Hout

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het grillen en barbecueën met houtskool buitenshuis
• Brandstof: Uitsluitend geschikt voor gebruik met houtskool; gebruik geen vloeibare brandstof
• Opstelling: Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht; nooit binnenshuis of in een afgesloten ruimte gebruiken vanwege koolmonoxidegevaar
• Veiligheidsafstand: Houd minimaal 1 meter afstand van brandbare materialen, gebouwen en voertuigen tijdens gebruik
• Aansteken: Steek de houtskool aan met een houtskoolstarter of aanmaakblokjes; gebruik geen brandbare vloeistoffen
• Ventilatie: Regelaar de luchttoevoer via de ventilatieopeningen voor temperatuurbeheersing
• Heet oppervlak: Het rooster en de behuizing worden zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen
• Kinderen en huisdieren: Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van de barbecue tijdens en na gebruik
• Afkoelen: Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u deze aanraakt, verplaatst of opbergt
• Reiniging: Verwijder na afkoeling de as en reinig het rooster met een geschikte grillborstel; niet vaatwasserbestendig
• Opslag: Bewaar de barbecue op een droge, beschutte plaats; dek hem af om hout te beschermen tegen weersinvloeden

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser plaatsen.
• Drogen: Direct na het wassen afdrogen met een droge doek. Niet laten weken of natdrogen.
• Onderhoud: Wrijf het product regelmatig in met voedingsveilige olie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het hout te voeden en uitdroging te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken door het oppervlak licht te bewerken met fijn schuurpapier, gevolgd door een olieburt.
• Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen of direct zonlicht.

Instruções de segurança

• Splinters: Controleer het oppervlak regelmatig op splinters of ruwheid. Slijp gladde plekken bij met fijn schuurpapier.
• Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, scheuren of vervormen. Laat het product niet langdurig in water staan.
• Hitte: Stel het product niet bloot aan direct vuur, hoge temperaturen of droge hittebronnen zoals een open oven.
• Hygiëne: Hout is van nature poreus. Reinig het product grondig na contact met rauwe voedingsmiddelen om bacteriegroei te voorkomen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Hout is biologisch afbreekbaar. Klein onbehandeld houtafval kan worden gecomposteerd.
• Behandeld, geverfd of gelakt hout hoort bij het grofvuil of restafval. Breng het naar de milieustraat.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalregels voor houtafval.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Produkttittel

Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Produktinnhold

• 1x Houtskool Kettle Barbecue (Diameter 47 cm)
• Materiaal: Hout

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het grillen en barbecueën met houtskool buitenshuis
• Brandstof: Uitsluitend geschikt voor gebruik met houtskool; gebruik geen vloeibare brandstof
• Opstelling: Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht; nooit binnenshuis of in een afgesloten ruimte gebruiken vanwege koolmonoxidegevaar
• Veiligheidsafstand: Houd minimaal 1 meter afstand van brandbare materialen, gebouwen en voertuigen tijdens gebruik
• Aansteken: Steek de houtskool aan met een houtskoolstarter of aanmaakblokjes; gebruik geen brandbare vloeistoffen
• Ventilatie: Regelaar de luchttoevoer via de ventilatieopeningen voor temperatuurbeheersing
• Heet oppervlak: Het rooster en de behuizing worden zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen
• Kinderen en huisdieren: Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van de barbecue tijdens en na gebruik
• Afkoelen: Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u deze aanraakt, verplaatst of opbergt
• Reiniging: Verwijder na afkoeling de as en reinig het rooster met een geschikte grillborstel; niet vaatwasserbestendig
• Opslag: Bewaar de barbecue op een droge, beschutte plaats; dek hem af om hout te beschermen tegen weersinvloeden

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser plaatsen.
• Drogen: Direct na het wassen afdrogen met een droge doek. Niet laten weken of natdrogen.
• Onderhoud: Wrijf het product regelmatig in met voedingsveilige olie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het hout te voeden en uitdroging te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken door het oppervlak licht te bewerken met fijn schuurpapier, gevolgd door een olieburt.
• Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen of direct zonlicht.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Splinters: Controleer het oppervlak regelmatig op splinters of ruwheid. Slijp gladde plekken bij met fijn schuurpapier.
• Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, scheuren of vervormen. Laat het product niet langdurig in water staan.
• Hitte: Stel het product niet bloot aan direct vuur, hoge temperaturen of droge hittebronnen zoals een open oven.
• Hygiëne: Hout is van nature poreus. Reinig het product grondig na contact met rauwe voedingsmiddelen om bacteriegroei te voorkomen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Hout is biologisch afbreekbaar. Klein onbehandeld houtafval kan worden gecomposteerd.
• Behandeld, geverfd of gelakt hout hoort bij het grofvuil of restafval. Breng het naar de milieustraat.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalregels voor houtafval.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Titlul produsului

Cookinglife Napoleon PRO Houtskool Kettle Barbecue - Ø 47 cm - Zwart

Conținutul produsului

• 1x Houtskool Kettle Barbecue (Diameter 47 cm)
• Materiaal: Hout

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het grillen en barbecueën met houtskool buitenshuis
• Brandstof: Uitsluitend geschikt voor gebruik met houtskool; gebruik geen vloeibare brandstof
• Opstelling: Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht; nooit binnenshuis of in een afgesloten ruimte gebruiken vanwege koolmonoxidegevaar
• Veiligheidsafstand: Houd minimaal 1 meter afstand van brandbare materialen, gebouwen en voertuigen tijdens gebruik
• Aansteken: Steek de houtskool aan met een houtskoolstarter of aanmaakblokjes; gebruik geen brandbare vloeistoffen
• Ventilatie: Regelaar de luchttoevoer via de ventilatieopeningen voor temperatuurbeheersing
• Heet oppervlak: Het rooster en de behuizing worden zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen
• Kinderen en huisdieren: Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van de barbecue tijdens en na gebruik
• Afkoelen: Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u deze aanraakt, verplaatst of opbergt
• Reiniging: Verwijder na afkoeling de as en reinig het rooster met een geschikte grillborstel; niet vaatwasserbestendig
• Opslag: Bewaar de barbecue op een droge, beschutte plaats; dek hem af om hout te beschermen tegen weersinvloeden

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser plaatsen.
• Drogen: Direct na het wassen afdrogen met een droge doek. Niet laten weken of natdrogen.
• Onderhoud: Wrijf het product regelmatig in met voedingsveilige olie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het hout te voeden en uitdroging te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken door het oppervlak licht te bewerken met fijn schuurpapier, gevolgd door een olieburt.
• Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen of direct zonlicht.

Instrucțiuni de siguranță

• Splinters: Controleer het oppervlak regelmatig op splinters of ruwheid. Slijp gladde plekken bij met fijn schuurpapier.
• Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, scheuren of vervormen. Laat het product niet langdurig in water staan.
• Hitte: Stel het product niet bloot aan direct vuur, hoge temperaturen of droge hittebronnen zoals een open oven.
• Hygiëne: Hout is van nature poreus. Reinig het product grondig na contact met rauwe voedingsmiddelen om bacteriegroei te voorkomen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Hout is biologisch afbreekbaar. Klein onbehandeld houtafval kan worden gecomposteerd.
• Behandeld, geverfd of gelakt hout hoort bij het grofvuil of restafval. Breng het naar de milieustraat.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalregels voor houtafval.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cookinglife Napoleon PRO Kolgrill Kettle - Ø 47 cm - Svart

Produkttitel

Cookinglife Napoleon PRO Kolgrill Kettle - Ø 47 cm - Svart

Produktinnehåll

• 1x Kolgrill Kettle (Diameter 47 cm)
• Material: Trä

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för grillning och barbecue utomhus med kol
• Bränsle: Avsedd enbart för användning med träkol; använd inte flytande bränsle
• Placering: Endast för utomhusbruk; använd aldrig inomhus eller i slutna utrymmen på grund av risk för kolmonoxidförgiftning
• Säkerhetsavstånd: Håll minst 1 meters avstånd från brandfarliga material, byggnader och fordon under användning
• Tändning: Tänd kolet med en kolstartare eller tändkuber; använd inte brandfarliga vätskor
• Ventilation: Reglera luftflödet via ventilationsöppningarna för att kontrollera tillagningstemperaturen
• Heta ytor: Gallret och kroppen blir mycket heta under användning; använd alltid värmebeständiga handskar
• Barn och husdjur: Håll barn och husdjur på säkert avstånd under och efter användning
• Avkylning: Låt grillen svalna helt innan den rörs vid, flyttas eller förvaras
• Rengöring: Ta bort aska efter avkylning och rengör gallret med en lämplig grillborste; ej diskmaskinssäker
• Förvaring: Förvara på en torr och skyddad plats; täck över för att skydda träet mot väder och vind

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Handtvätta med varmt vatten och mild diskmedel. Inte lämplig för diskmaskin.
• Torkning: Torka av omedelbart efter tvätt med en ren trasa. Lägg inte i blöt och låt inte torka lufttorrt i vått tillstånd.
• Underhåll: Gnid regelbundet in produkten med livsmedelsgodkänd olja (t.ex. mineralolja eller linolja) för att vårda träet och förhindra uttorkning.
• Fläckar: Ta bort envisa fläckar genom att lätt slipa ytan med fint sandpapper och applicera sedan olja.
• Förvaring: Förvara på en torr, välventilerad plats, borta från direkta värmekällor eller direkt solljus.

Säkerhetsinstruktioner

• Splittror: Kontrollera regelbundet ytan för splittror eller ojämnheter. Slipa ojämna områden med fint sandpapper vid behov.
• Fukt: Långvarig kontakt med vatten kan få trä att svälla, spricka eller deformeras. Låt inte produkten ligga i blöt.

• Värme: Utsätt inte produkten för öppen eld, höga temperaturer eller torra värmekällor som en ugn.
• Hygien: Trä är naturligt poröst. Rengör noggrant efter kontakt med råa livsmedel för att förhindra bakterietillväxt.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

• Trä är biologiskt nedbrytbart. Små mängder obehandlat träavfall kan komposteras.
• Behandlat, målat eller lackerat trä ska lämnas som grovavfall eller till en återvinningscentral.
• Kontakta din kommun för lokala regler om hantering av träavfall.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.