# NL Handleiding: Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Producttitel

Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Inhoud van het product

• 1x Tourneermes (Lemmetlengte: 60 mm, Totale lengte: 177 mm)
• Materiaal lemmet: Duits 1.4116-staal (X50CrMoV15)
• Materiaal greep: POM-kunststof met 3 roestvrije klinknagels

## Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor tourneren van groenten, schillen van rond fruit en groenten (aardappelen, appels, peren, bietjes), garneren en verwijderen van ogen en beschadigingen
• Snijvlak: Uitsluitend gebruiken op houten of kunststof snijplanken — glas en keramiek beschadigen de snede
• Vaatwasserbestendig: Nee — altijd met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel en direct droogwrijven
• Onderhoud na gebruik: Direct afspoelen na contact met zure of zoute producten (tomaat, citrus, azijn)
• Slijpen: Regelmatig bijhouden met een aanzetstaal of slijpsteen; slijphoek 15 graden (Europees)
• Hardheid lemmet: 57-58 HRC — lang scherp blijvend en bestand tegen breuk
• Veiligheid: Mes is scherp — bewaar het buiten bereik van kinderen en gebruik een messenblok of beschermhoes bij opslag

## Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

## Veiligheidsinstructies

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.

• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

### Leeftijdsrestricties

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

### Instructies voor verwijdering

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

### Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

### Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# EN User Manual: Messermeister Tourning Knife Meridian Elite 6 cm

## Product Title

Messermeister Tourning Knife Meridian Elite 6 cm

## Contents of the Product

• 1x Tourning Knife (Blade length: 60 mm, Total length: 177 mm)
• Blade material: German 1.4116 steel (X50CrMoV15)
• Handle material: POM plastic with 3 stainless steel rivets

## User Instructions

• Use: Ideal for turning vegetables, peeling round fruits and vegetables (potatoes, apples, pears, beetroot), garnishing, and removing eyes and blemishes
• Cutting surface: Use only on wooden or plastic cutting boards — glass and ceramic will damage the blade edge
• Dishwasher safe: No — always hand wash in warm water with mild detergent and dry immediately
• Maintenance after use: Rinse immediately after contact with acidic or salty foods (tomato, citrus, vinegar)
• Sharpening: Maintain regularly with a honing steel or whetstone; sharpening angle 15 degrees (European)
• Blade hardness: 57-58 HRC — long-lasting sharpness with resistance to chipping
• Safety: Knife is sharp — keep out of reach of children and use a knife block or blade guard for storage

## Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately after washing with a dry cloth.
• Stains: Remove stubborn stains with a soft sponge and a mild vinegar solution. Rinse thoroughly afterwards.
• Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents – these will damage the stainless steel surface.
• Sharpening: Sharpen the blade regularly with a suitable knife sharpener or honing steel to maintain the cutting edge.
• Storage: Store knives in a knife block or on a magnetic holder to prevent blade damage.

## Safety Instructions

• Sharp blade: Knives are extremely sharp. Always handle with care and cut away from the body.
• Storage: Store knives in a knife block, on a magnetic knife holder, or with a blade guard – never loose in a drawer.
• Children: Keep knives out of the reach of children.
• First use: Inspect the blade for burrs or sharp edges before first use.

• Cutting surface: Always use a suitable cutting board. Do not cut on hard surfaces such as glass, stone, or metal.

### Age Restrictions

This product is intended for use by adults only. Keep knives out of the reach of children.

### Disposal Instructions

• Take discarded stainless steel knives to a metal waste collection point or recycling centre.
• Before disposal, wrap the knives in thick paper or cardboard to protect waste handlers.
• Consult your local authority for the correct waste separation guidelines in your area.

### Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P280:** Wear protective gloves when sharpening the knife.

### Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of serious cuts from the sharp cutting edge.

*By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.*

---

# DE Gebrauchsanleitung: Messermeister Tourniermesser Meridian Elite 6 cm

## Produkttitel

Messermeister Tourniermesser Meridian Elite 6 cm

## Produktinhalt

• 1x Tourniermesser (Klingenlänge: 60 mm, Gesamtlänge: 177 mm)
• Klingenmaterial: Deutsches 1.4116-Stahl (X50CrMoV15)
• Griffmaterial: POM-Kunststoff mit 3 rostfreien Nieten

## Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Tournieren von Gemüse, Schälen von rundem Obst und Gemüse (Kartoffeln, Äpfel, Birnen, Rote Bete), Garnieren und Entfernen von Augen und Beschädigungen
• Schneidunterlage: Nur auf Holz- oder Kunststoffbrettern verwenden — Glas und Keramik beschädigen die Schneide
• Spülmaschinenfest: Nein — stets von Hand in warmem Wasser mit mildem Spülmittel waschen und sofort abtrocknen
• Pflege nach Gebrauch: Nach Kontakt mit sauren oder salzigen Lebensmitteln (Tomate, Zitrusfrüchte, Essig) sofort abspülen
• Schleifen: Regelmäßig mit einem Wetzstahl oder Schleifstein nachschärfen; Schleifwinkel 15 Grad (europäisch)
• Klingenhärte: 57-58 HRC — langanhaltende Schärfe bei gleichzeitiger Bruchfestigkeit
• Sicherheit: Messer ist scharf — außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und mit einem Messerblock oder Klingenschutz lagern

## Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen.
• Flecken: Hartnäckige Flecken mit einem weichen Schwamm und einer milden Essiglösung entfernen. Anschließend gründlich abspülen.
• Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden – diese beschädigen die Oberfläche des rostfreien Stahls.
• Schärfen: Die Klinge regelmäßig mit einem geeigneten Messerschärfer oder Wetzstahl schärfen, um die Schneidkante zu erhalten.
• Aufbewahrung: Messer in einem Messerblock oder auf einem Magnethalter aufbewahren, um Klingenschäden zu vermeiden.

## Sicherheitshinweise

• Scharfe Klinge: Messer sind extrem scharf. Stets vorsichtig handhaben und vom Körper wegschneiden.
• Aufbewahrung: Messer in einem Messerblock, auf einem Magnetmesserhalter oder mit einer

Klingenschutzschiene aufbewahren – niemals lose in einer Schublade.
• Kinder: Messer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Erste Verwendung: Vor dem ersten Gebrauch die Klinge auf Grate oder scharfe Stellen prüfen.
• Schneidfläche: Stets ein geeignetes Schneidebrett verwenden. Nicht auf harten Unterlagen wie Glas, Stein oder Metall schneiden.

### Altersbeschränkungen

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Messer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### Entsorgungshinweise

• Ausgediente Messer aus rostfreiem Stahl zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof bringen.
• Messer vor der Entsorgung in dickes Papier oder Karton einwickeln, um Abfallverarbeiter zu schützen.
• Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde für die korrekte Mülltrennung in Ihrer Region.

### Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P280:** Beim Schärfen des Messers Schutzhandschuhe tragen.

### Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Risiko schwerer Schnittverletzungen durch die scharfe Klinge.

*Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.*

---

# FR Manuel d'utilisation: Messermeister Couteau à Tourner Meridian Elite 6 cm

## Titre du produit

Messermeister Couteau à Tourner Meridian Elite 6 cm

## Contenu du produit

• 1x Couteau à tourner (Longueur de lame : 60 mm, Longueur totale : 177 mm)
• Matériau de la lame : Acier allemand 1.4116 (X50CrMoV15)
• Matériau du manche : Plastique POM avec 3 rivets en acier inoxydable

## Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour tourner les légumes, éplucher les fruits et légumes ronds (pommes de terre, pommes, poires, betteraves), garnir et retirer les yeux et les parties abîmées
• Surface de coupe : Utiliser uniquement sur des planches en bois ou en plastique — le verre et la céramique endommagent le tranchant
• Compatibilité lave-vaisselle : Non — toujours laver à la main à l'eau chaude avec un détergent doux et sécher immédiatement
• Entretien après utilisation : Rincer immédiatement après contact avec des aliments acides ou salés (tomate, agrumes, vinaigre)
• Affûtage : Entretenir régulièrement avec un fusil à aiguiser ou une pierre à aiguiser ; angle d'affûtage 15 degrés (européen)
• Dureté de la lame : 57-58 HRC — tranchant durable et résistant aux éclats
• Sécurité : Le couteau est tranchant — tenir hors de portée des enfants et ranger dans un bloc à couteaux ou avec un protège-lame

## Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec.
• Taches : Éliminer les taches tenaces avec une éponge douce et une solution de vinaigre diluée. Bien rincer ensuite.
• Éviter : Ne pas utiliser de paille de fer ni de produits abrasifs – ceux-ci endommagent la surface en acier inoxydable.
• Affûtage : Affûter régulièrement la lame avec un affûteur ou un fusil adapté pour conserver le tranchant.
• Rangement : Ranger les couteaux dans un bloc ou sur un support magnétique pour éviter d'abîmer la lame.

## Consignes de sécurité

• Lame tranchante : Les couteaux sont extrêmement tranchants. Manipulez-les toujours avec précaution et coupez en éloignant la lame du corps.
• Rangement : Rangez les couteaux dans un bloc à couteaux, sur un support magnétique ou avec un

protège-lame – jamais en vrac dans un tiroir.
• Enfants : Tenir les couteaux hors de portée des enfants.
• Première utilisation : Inspectez la lame pour détecter des bavures ou arêtes vives avant la première utilisation.
• Surface de coupe : Utilisez toujours une planche à découper adaptée. Ne coupez pas sur des surfaces dures telles que le verre, la pierre ou le métal.

### Restrictions d'âge

Ce produit est destiné exclusivement à un usage par des adultes. Tenir les couteaux hors de portée des enfants.

### Instructions d'élimination

• Déposer les couteaux en acier inoxydable usagés dans un point de collecte des déchets métalliques ou en déchetterie.
• Avant de les jeter, envelopper les couteaux dans du papier épais ou du carton pour protéger les agents de collecte.
• Consultez votre commune pour les consignes de tri des déchets en vigueur dans votre région.

### Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P280:** Porter des gants de protection lors de l'affûtage du couteau.

### Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures graves dû au tranchant de la lame.

*En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.*

---

# ES Manual de usuario: Messermeister Cuchillo Torneador Meridian Elite 6 cm

## Título del producto

Messermeister Cuchillo Torneador Meridian Elite 6 cm

## Contenido del producto

• 1x Cuchillo torneador (Longitud de hoja: 60 mm, Longitud total: 177 mm)
• Material de la hoja: Acero alemán 1.4116 (X50CrMoV15)
• Material del mango: Plástico POM con 3 remaches de acero inoxidable

## Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para tornear verduras, pelar frutas y verduras redondas (patatas, manzanas, peras, remolachas), garnir y retirar ojos y partes dañadas
• Superficie de corte: Usar únicamente sobre tablas de madera o plástico — el vidrio y la cerámica dañan el filo
• Apto para lavavajillas: No — lavar siempre a mano con agua caliente y detergente suave, y secar inmediatamente
• Mantenimiento tras el uso: Enjuagar inmediatamente tras el contacto con alimentos ácidos o salados (tomate, cítricos, vinagre)
• Afilado: Mantener regularmente con una chaira o piedra de afilar; ángulo de afilado 15 grados (europeo)
• Dureza de la hoja: 57-58 HRC — filo duradero y resistente a las melladuras
• Seguridad: El cuchillo es afilado — mantener fuera del alcance de los niños y guardar en un taco portacuchillos o con protector de hoja

## Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente después del lavado con un paño seco.
• Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una esponja suave y una solución de vinagre diluido. Aclarar bien a continuación.
• Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos de limpieza abrasivos – dañan la superficie del acero inoxidable.
• Afilado: Afilar la hoja regularmente con un afilador de cuchillos o chaira adecuados para mantener el filo.
• Almacenamiento: Guardar los cuchillos en un taco portacuchillos o en un soporte magnético para evitar daños en la hoja.

## Instrucciones de seguridad

• Filo cortante: Los cuchillos son extremadamente afilados. Manéjelos siempre con cuidado y corte alejando la hoja del cuerpo.

• Almacenamiento: Guarde los cuchillos en un taco portacuchillos, en un soporte magnético o con una funda protectora – nunca sueltos en un cajón.
• Niños: Mantenga los cuchillos fuera del alcance de los niños.
• Primer uso: Inspeccione la hoja en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
• Superficie de corte: Utilice siempre una tabla de cortar adecuada. No corte sobre superficies duras como vidrio, piedra o metal.

### Restricciones de edad

Este producto está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. Mantenga los cuchillos fuera del alcance de los niños.

### Instrucciones de eliminación

• Lleve los cuchillos de acero inoxidable en desuso a un punto de recogida de residuos metálicos o a un punto limpio.
• Antes de desecharlos, envuelva los cuchillos en papel grueso o cartón para proteger a los operarios de residuos.
• Consulte a su ayuntamiento para conocer las instrucciones correctas de separación de residuos en su área.

### Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P280:** Usar guantes de protección al afilar el cuchillo.

### Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes graves debido al filo cortante de la hoja.

*Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.*

---

# DA Brugsanvisning: Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Produkttitel

Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Produktets indhold

• 1x Tourneermes (Lemmetlengte: 60 mm, Totale lengte: 177 mm)
• Materiaal lemmet: Duits 1.4116-staal (X50CrMoV15)
• Materiaal greep: POM-kunststof med 3 roestvrije klinknagels

## Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor tourneren van groenten, schillen van rond fruit en groenten (aardappelen, appels, peren, bietjes), garneren en verwijderen van ogen en beschadigingen
• Snijvlak: Uitsluitend gebruiken op houten of kunststof snijplanken — glas en keramiek beschadigen de snede
• Vaatwasserbestendig: Nee — altijd met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel en direct droogwrijven
• Onderhoud na gebruik: Direct afspoelen na contact met zure of zoute producten (tomaat, citrus, azijn)
• Slijpen: Regelmatig bijhouden met een aanzetstaal of slijpsteen; slijphoek 15 graden (Europees)
• Hardheid lemmet: 57-58 HRC — lang scherp blijvend en bestand tegen breuk
• Veiligheid: Mes is scherp — bewaar het buiten bereik van kinderen en gebruik een messenblok of beschermhoes bij opslag

## Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

## Sikkerhedsinstruktioner

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

### Aldersbegrænsninger

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

### Bortskaffelsesinstruktioner

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

### Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

### Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# IT Manuale d'uso: Messermeister Coltello per Tornire Meridian Elite 6 cm

## Titolo del prodotto

Messermeister Coltello per Tornire Meridian Elite 6 cm

## Contenuto del prodotto

• 1x Coltello per tornire (Lunghezza lama: 60 mm, Lunghezza totale: 177 mm)
• Materiale lama: Acciaio tedesco 1.4116 (X50CrMoV15)
• Materiale manico: Plastica POM con 3 rivetti in acciaio inossidabile

## Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per tornire le verdure, sbucciare frutta e verdura rotonde (patate, mele, pere, barbabietole), guarnire e rimuovere occhi e parti danneggiate
• Superficie di taglio: Utilizzare esclusivamente su taglieri in legno o plastica — vetro e ceramica danneggiano il filo della lama
• Compatibilità lavastoviglie: No — lavare sempre a mano in acqua calda con detergente delicato e asciugare immediatamente
• Manutenzione dopo l'uso: Sciacquare immediatamente dopo il contatto con alimenti acidi o salati (pomodoro, agrumi, aceto)
• Affilatura: Mantenere regolarmente con un acciaino o una pietra per affilare; angolo di affilatura 15 gradi (europeo)
• Durezza della lama: 57-58 HRC — affilatura duratura con resistenza alle scheggiature
• Sicurezza: Il coltello è affilato — tenere fuori dalla portata dei bambini e conservare in un blocco porta-coltelli o con una protezione per la lama

## Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e detergente delicato per piatti. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto.
• Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una spugna morbida e una soluzione di aceto diluito. Sciacquare accuratamente.
• Evitare: Non utilizzare pagliette d'acciaio o detergenti abrasivi – danneggiano la superficie in acciaio inossidabile.
• Affilatura: Affilare regolarmente la lama con un affilacoltelli o una acciaino adeguati per mantenere il filo tagliente.
• Conservazione: Conservare i coltelli in un blocco portacoltelli o su un supporto magnetico per evitare danni alla lama.

## Istruzioni di sicurezza

• Lama affilata: I coltelli sono estremamente affilati. Maneggiarli sempre con cura e tagliare dirigendo la lama lontano dal corpo.

• Conservazione: Conservare i coltelli in un blocco portacoltelli, su un supporto magnetico o con una protezione per la lama – mai sciolti in un cassetto.
• Bambini: Tenere i coltelli fuori dalla portata dei bambini.
• Primo utilizzo: Controllare la lama per sbavature o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
• Superficie di taglio: Utilizzare sempre un tagliere adeguato. Non tagliare su superfici dure come vetro, pietra o metallo.

### Restrizioni di età

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Tenere i coltelli fuori dalla portata dei bambini.

### Istruzioni per lo smaltimento

• Portare i coltelli in acciaio inossidabile dismessi a un punto di raccolta per i rifiuti metallici o al centro di riciclaggio.
• Prima dello smaltimento, avvolgere i coltelli in carta spessa o cartone per proteggere gli addetti alla raccolta rifiuti.
• Consultare il proprio comune per le corrette istruzioni di raccolta differenziata nella propria area.

### Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/le presenti istruzioni prima dell'uso.
- **P280:** Indossare guanti protettivi durante l'affilatura del coltello.

### Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di gravi tagli dovuto al filo tagliente della lama.

*Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.*

---

# PL Instrukcja obsługi: Messermeister Nóż do Toczenia Meridian Elite 6 cm

### Tytuł produktu

Messermeister Nóż do Toczenia Meridian Elite 6 cm

### Zawartość produktu

• 1x Nóż do toczenia (Długość ostrza: 60 mm, Całkowita długość: 177 mm)
• Materiał ostrza: Niemiecka stal 1.4116 (X50CrMoV15)
• Materiał rękojeści: Tworzywo POM z 3 nitami ze stali nierdzewnej

### Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealny do toczenia warzyw, obierania okrągłych owoców i warzyw (ziemniaki, jabłka, gruszki, buraki), dekorowania potraw oraz usuwania oczek i uszkodzeń
• Powierzchnia do krojenia: Używać wyłącznie na deskach drewnianych lub plastikowych — szkło i ceramika uszkadzają krawędź ostrza
• Zmywarka: Nie — zawsze myć ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym płynem i natychmiast wycierać do sucha
• Konserwacja po użyciu: Natychmiast opłukać po kontakcie z kwaśnymi lub słonymi produktami (pomidor, cytrusy, ocet)
• Ostrzenie: Regularnie ostrzyć ostrzałką lub kamieniem do ostrzenia; kąt ostrzenia 15 stopni (europejski)
• Twardość ostrza: 57-58 HRC — długotrwała ostrość i odporność na wykruszanie
• Bezpieczeństwo: Nóż jest ostry — przechowywać poza zasięgiem dzieci, używać bloku na noże lub osłony ostrza

### Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Natychmiast po myciu osuszyć suchą ściereczką.
• Plamy: Trudne plamy usuwać miękką gąbką i łagodnym roztworem octu. Następnie dokładnie spłukać.
• Unikać: Nie używać stalowych myjek ani ściernych środków czyszczących – uszkadzają powierzchnię ze stali nierdzewnej.
• Ostrzenie: Regularnie ostrzyć ostrze odpowiednią ostrzałką lub stalką, aby utrzymać krawędź tnącą.
• Przechowywanie: Przechowywać noże w bloku na noże lub na magnetycznym stojaku, aby zapobiec uszkodzeniu ostrza.

### Instrukcje bezpieczeństwa

• Ostra krawędź tnąca: Noże są niezwykle ostre. Zawsze obchodź się z nimi ostrożnie i tnij w kierunku od ciała.
• Przechowywanie: Przechowuj noże w bloku na noże, na magnetycznym stojaku lub z osłoną ostrza – nigdy luzem w szufladzie.
• Dzieci: Trzymaj noże poza zasięgiem dzieci.

• Pierwsze użycie: Przed pierwszym użyciem sprawdź ostrze pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.
• Powierzchnia cięcia: Zawsze używaj odpowiedniej deski do krojenia. Nie krój na twardych powierzchniach, takich jak szkło, kamień lub metal.

### Ograniczenia wiekowe

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Trzymać noże poza zasięgiem dzieci.

### Instrukcje utylizacji

• Zużyte noże ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki złomu lub na miejskie wysypisko odpadów.
• Przed wyrzuceniem zawinąć noże w gruby papier lub tekturę, aby chronić pracowników obsługi odpadów.
• Należy skonsultować się z lokalnym urzędem gminy w celu uzyskania informacji o prawidłowej segregacji odpadów w danym rejonie.

### Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P280:** Podczas ostrzenia noża używać rękawic ochronnych.

### Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko poważnych ran ciętych z powodu ostrej krawędzi tnącej.

*Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.*

---

# FI Käyttöopas: Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Tuotteen nimi

Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Tuotteen sisältö

• 1x Tourneermes (Lemmetlengte: 60 mm, Totale lengte: 177 mm)
• Materiaal lemmet: Duits 1.4116-staal (X50CrMoV15)
• Materiaal greep: POM-kunststof met 3 roestvrije klinknagels

## Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor tourneren van groenten, schillen van rond fruit en groenten (aardappelen, appels, peren, bietjes), garneren en verwijderen van ogen en beschadigingen
• Snijvlak: Uitsluitend gebruiken op houten of kunststof snijplanken — glas en keramiek beschadigen de snede
• Vaatwasserbestendig: Nee — altijd met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel en direct droogwrijven
• Onderhoud na gebruik: Direct afspoelen na contact met zure of zoute producten (tomaat, citrus, azijn)
• Slijpen: Regelmatig bijhouden met een aanzetstaal of slijpsteen; slijphoek 15 graden (Europees)
• Hardheid lemmet: 57-58 HRC — lang scherp blijvend en bestand tegen breuk
• Veiligheid: Mes is scherp — bewaar het buiten bereik van kinderen en gebruik een messenblok of beschermhoes bij opslag

## Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

## Turvallisuusohjeet

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.

• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

### Ikärajoitukset

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

### Hävittämisohjeet

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

### Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

### Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# CS Návod k použití: Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Název výrobku

Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Obsah výrobku

• 1x Tourneermes (Lemmetlengte: 60 mm, Totale lengte: 177 mm)
• Materiaal lemmet: Duits 1.4116-staal (X50CrMoV15)
• Materiaal greep: POM-kunststof met 3 roestvrije klinknagels

## Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor tourneren van groenten, schillen van rond fruit en groenten (aardappelen, appels, peren, bietjes), garneren en verwijderen van ogen en beschadigingen
• Snijvlak: Uitsluitend gebruiken op houten of kunststof snijplanken — glas en keramiek beschadigen de snede
• Vaatwasserbestendig: Nee — altijd met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel en direct droogwrijven
• Onderhoud na gebruik: Direct afspoelen na contact met zure of zoute producten (tomaat, citrus, azijn)
• Slijpen: Regelmatig bijhouden met een aanzetstaal of slijpsteen; slijphoek 15 graden (Europees)
• Hardheid lemmet: 57-58 HRC — lang scherp blijvend en bestand tegen breuk
• Veiligheid: Mes is scherp — bewaar het buiten bereik van kinderen en gebruik een messenblok of beschermhoes bij opslag

## Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

## Bezpečnostní pokyny

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

### Věková omezení

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

### Pokyny k likvidaci

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

### Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

### Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# HU Használati útmutató: Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

### Termék neve

Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

### A termék tartalma

• 1x Tourneermes (Lemmetlengte: 60 mm, Totale lengte: 177 mm)
• Materiaal lemmet: Duits 1.4116-staal (X50CrMoV15)
• Materiaal greep: POM-kunststof met 3 roestvrije klinknagels

### Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor tourneren van groenten, schillen van rond fruit en groenten (aardappelen, appels, peren, bietjes), garneren en verwijderen van ogen en beschadigingen
• Snijvlak: Uitsluitend gebruiken op houten of kunststof snijplanken — glas en keramiek beschadigen de snede
• Vaatwasserbestendig: Nee — altijd met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel en direct droogwrijven
• Onderhoud na gebruik: Direct afspoelen na contact met zure of zoute producten (tomaat, citrus, azijn)
• Slijpen: Regelmatig bijhouden met een aanzetstaal of slijpsteen; slijphoek 15 graden (Europees)
• Hardheid lemmet: 57-58 HRC — lang scherp blijvend en bestand tegen breuk
• Veiligheid: Mes is scherp — bewaar het buiten bereik van kinderen en gebruik een messenblok of beschermhoes bij opslag

### Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

### Biztonsági utasítások

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

### Korhatár

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

### Ártalmatlanítási útmutató

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

### Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

### Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# PT Manual do utilizador: Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Título do produto

Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Conteúdo do produto

• 1x Tourneermes (Lemmetlengte: 60 mm, Totale lengte: 177 mm)
• Materiaal lemmet: Duits 1.4116-staal (X50CrMoV15)
• Materiaal greep: POM-kunststof met 3 roestvrije klinknagels

## Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor tourneren van groenten, schillen van rond fruit en groenten (aardappelen, appels, peren, bietjes), garneren en verwijderen van ogen en beschadigingen
• Snijvlak: Uitsluitend gebruiken op houten of kunststof snijplanken — glas en keramiek beschadigen de snede
• Vaatwasserbestendig: Nee — altijd met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel en direct droogwrijven
• Onderhoud na gebruik: Direct afspoelen na contact met zure of zoute producten (tomaat, citrus, azijn)
• Slijpen: Regelmatig bijhouden met een aanzetstaal of slijpsteen; slijphoek 15 graden (Europees)
• Hardheid lemmet: 57-58 HRC — lang scherp blijvend en bestand tegen breuk
• Veiligheid: Mes is scherp — bewaar het buiten bereik van kinderen en gebruik een messenblok of beschermhoes bij opslag

## Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

## Instruções de segurança

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

### Restrições de idade

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

### Instruções de eliminação

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

### Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

### Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# NO Bruksanvisning: Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Produkttittel

Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Produktinnhold

• 1x Tourneermes (Lemmetlengte: 60 mm, Totale lengte: 177 mm)
• Materiaal lemmet: Duits 1.4116-staal (X50CrMoV15)
• Materiaal greep: POM-kunststof met 3 roestvrije klinknagels

## Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor tourneren van groenten, schillen van rond fruit en groenten (aardappelen, appels, peren, bietjes), garneren en verwijderen van ogen en beschadigingen
• Snijvlak: Uitsluitend gebruiken op houten of kunststof snijplanken — glas en keramiek beschadigen de snede
• Vaatwasserbestendig: Nee — altijd met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel en direct droogwrijven
• Onderhoud na gebruik: Direct afspoelen na contact met zure of zoute producten (tomaat, citrus, azijn)
• Slijpen: Regelmatig bijhouden met een aanzetstaal of slijpsteen; slijphoek 15 graden (Europees)
• Hardheid lemmet: 57-58 HRC — lang scherp blijvend en bestand tegen breuk
• Veiligheid: Mes is scherp — bewaar het buiten bereik van kinderen en gebruik een messenblok of beschermhoes bij opslag

## Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

## Sikkerhetsinstruksjoner

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

### Aldersbegrensninger

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

### Avhendingsinstruksjoner

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

### Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

### Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# RO Manual de utilizare: Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Titlul produsului

Messermeister Tourneermes Meridian Elite 6 cm

## Conținutul produsului

• 1x Tourneermes (Lemmetlengte: 60 mm, Totale lengte: 177 mm)
• Materiaal lemmet: Duits 1.4116-staal (X50CrMoV15)
• Materiaal greep: POM-kunststof met 3 roestvrije klinknagels

## Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor tourneren van groenten, schillen van rond fruit en groenten (aardappelen, appels, peren, bietjes), garneren en verwijderen van ogen en beschadigingen
• Snijvlak: Uitsluitend gebruiken op houten of kunststof snijplanken — glas en keramiek beschadigen de snede
• Vaatwasserbestendig: Nee — altijd met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel en direct droogwrijven
• Onderhoud na gebruik: Direct afspoelen na contact met zure of zoute producten (tomaat, citrus, azijn)
• Slijpen: Regelmatig bijhouden met een aanzetstaal of slijpsteen; slijphoek 15 graden (Europees)
• Hardheid lemmet: 57-58 HRC — lang scherp blijvend en bestand tegen breuk
• Veiligheid: Mes is scherp — bewaar het buiten bereik van kinderen en gebruik een messenblok of beschermhoes bij opslag

## Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

## Instrucțiuni de siguranță

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

### Restricții de vârstă

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

### Instrucțiuni de eliminare

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

### Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

### Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# SV Bruksanvisning: Messermeister Tourneringskniv Meridian Elite 6 cm

## Produkttitel

Messermeister Tourneringskniv Meridian Elite 6 cm

## Produktinnehåll

• 1x Tourneringskniv (Bladlängd: 60 mm, Total längd: 177 mm)
• Bladmaterial: Tyskt 1.4116-stål (X50CrMoV15)
• Handtagsmaterial: POM-plast med 3 nitar i rostfritt stål

## Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för att tournera grönsaker, skala runda frukter och grönsaker (potatis, äpplen, päron, rödbetor), garnera och ta bort ögon och skador
• Skäryta: Använd endast på skärbrädor av trä eller plast — glas och keramik skadar eggen
• Diskmaskinssäker: Nej — diska alltid för hand i varmt vatten med milt diskmedel och torka omedelbart
• Underhåll efter användning: Skölj omedelbart efter kontakt med sura eller salta livsmedel (tomat, citrus, vinäger)
• Slipning: Underhåll regelbundet med ett brynskär eller brynsten; slipvinkel 15 grader (europeisk)
• Bladhårdhet: 57-58 HRC — långvarig skärpa med motstånd mot sprickbildning
• Säkerhet: Kniven är vass — förvara utom räckhåll för barn och använd ett knivblock eller skyddsöverdrag vid förvaring

## Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk.
• Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en mjuk svamp och en mild ättikalösning. Skölj noggrant efteråt.
• Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel – dessa skadar ytan på rostfritt stål.
• Slipning: Slip bladet regelbundet med en lämplig knivslip eller bryningsstål för att hålla eggen skarp.
• Förvaring: Förvara knivar i ett knivblock eller på en magnetisk hållare för att förhindra skador på bladet.

## Säkerhetsinstruktioner

• Skarp egg: Knivar är extremt vassa. Hantera alltid med försiktighet och skär bort från kroppen.
• Förvaring: Förvara knivar i ett knivblock, på en magnetisk knivhållare eller med ett bladskydd – aldrig löst i en låda.
• Barn: Förvara knivar utom räckhåll för barn.
• Första användning: Kontrollera bladet för grader eller vassa kanter före första användning.
• Skäryta: Använd alltid en lämplig skärbräda. Skär inte på hårda underlag som glas, sten eller metall.

## Åldersbegränsningar

Denna produkt är avsedd för användning av vuxna. Förvara knivar utom räckhåll för barn.

## Avfallsinstruktioner

• Lämna kasserade knivar av rostfritt stål till en insamlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
• Innan du slänger knivarna, linda in dem i tjockt papper eller kartong för att skydda avfallshanterare.
• Kontakta din kommun för korrekt avfallssortering i ditt område.

## Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P280:** Använd skyddshandskar vid slipning av kniven.

## Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för allvarliga skärskador från den vassa eggen.

*Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.*